

Amazfit Neo Felhasználási kézikönyv

Tartalom

| | |
|--|----|
| Kezelési útmutató és a funkciók navigálása | 1 |
| Kulcsműveletek | 2 |
| Az óra viselése és töltése | 3 |
| Az óra használata | 4 |
| Az óra párosítása és szétválasztása | 4 |
| Funkcionális oldalak | 5 |
| Edzés képernyő | 8 |
| Találja meg a telefonomat | 10 |
| Gyári visszaállítás | 11 |

Kezelési útmutató és a funkciók navigálása

Az Amazfit Neo STN képernyővel és négy fizikai kulccsal van felszerelve.

Kulcs műveletek

Kulcs neve: kiválasztás

Gomb funkció: megerősítés vagy kiválasztás

1. Párosítási oldal: erősítse meg

2. Gyári alaphelyzetbe állítás: erősítse meg
3. A gomb funkciója egy adott oldalon:
Stopperóra: indítás, szüneteltetés vagy folytatás
Az edzés másodlagos képernyője: szüneteltetés vagy folytatás
Egyetlen pulzusz mérés: Kezdje a mérést. DND mód:
váltás és megerősítés
4. Bekapcsolás / kikapcsolás: 2 másodpercig tartsa nyomva a SELECT gombot.

Kulcs neve: VISSZA

Kulcs funkciója: visszatérés vagy kilépés

1. Nem nézőlap: Nyomja meg az előző oldalra való visszatéréshez.
2. A gomb funkciója egy adott oldalon:
3. Edzés másodlagos képernyője: Az edzés szüneteltetés oldalán nyomja meg a VISSZA gombot az edzésből való kilépéshez.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a VISSZA gombot a háttérvilágítás funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához

A kulcs neve: FEL

A kulcs funkciója: oldal felfelé

1. Oldal felfelé: A különböző funkcionális oldalak közötti váltáshoz nyomja meg az FEL gombot.
2. Stopperóra:
 - a. Megszámolás funkció
- b. A stopper szüneteltetése után nyomja meg az UP gombot a számlálási rekordok ellenőrzéséhez.

Kulcs neve: LE

Gomb funkció: oldal lefelé

1. Oldal lefelé: A funkcionális oldalak közötti váltáshoz nyomja meg a LE gombot.
2. Stopperóra: Ha a stopper szünetel, nyomja meg ezt a gombot a számlálási rekordok ellenőrzéséhez.

Billentyűkombinációk: 2 másodpercig tartsa lenyomva a billentyűkombinációt.

1. Újraindítás: SELECT + UP
2. Gyári visszaállítás: VISSZA + LE
3. Szabályozás: SELECT + DOWN
4. Keresse meg telefonját: VISSZA + FEL

Az óra viselése és töltése

Napi viselet: Javasoljuk, hogy az órát mérsékelt feszességgel két ujjal távolítsa el a csuklótól, hogy az optikai pulzusz mérő megfelelően mérje a pulzusszámot.

Viselés edzés közben: Edzés közben ajánlatos az órát kényelmesen viselni, és gondoskodni a csúszásmentes rögzítésről. Ha az óra túl szoros vagy túl laza, akkor a megfigyelt edzésadatok pontatlanok lehetnek.

Töltés

1. Csatlakoztassa az óratöltőt egy USB-áramellátást támogató eszközhöz, például aljzathoz, PC-hez vagy hálózati bankhoz.
2. Szerelje fel az órát a töltőalapra. Győződjön meg arról, hogy az óra iránya és helyzete helyes, és hogy az óra hátulján lévő fém érintkezők szorosan érintkeznek a töltő talppal.
3. Ha az óra megfelelően van elhelyezve, a képernyőn megjelenik egy töltési állapot ikon.



Az óra használata

Az Amazfit Neo használata előtt töltsse le a Zepp alkalmazást mobiltelefonjára. Csak azután élvezheti az óra összes funkcióját, és az óra által generált adatokat mentheti el saját felhőfiókjába, hogy a Zepp alkalmazáson keresztül párosította telefonját az órával.

Az óra párosítása és szétválasztása

1. A Zepp alkalmazás letöltéséhez, egy fiók regisztrálásához és a fiókba való bejelentkezéshez olvassa be a felhasználói kézikönyv QR-kódját.
2. Nyissa meg az alkalmazást, és válassza a Profil> Saját készülékek> Megnéz> Nézés QR-kód nélkül lehetőséget a közeli eszközök keresésének megkezdéséhez.
3. Amikor az alkalmazás megtalálja az órát, kövesse az óra utasításait a párosítási folyamat befejezéséhez.



4. A párosítás után az órát rendszeresen frissíteni kell. Az óra frissítéséhez engedélyezze a mobilhálózatot és a Bluetooth-t, és helyezze össze az órát és a telefont, hogy biztosítsa az óra sikeres frissítését.



5. Az óra párosítása és frissítése után elkezdheti használni az órát. Ezenkívül műveleteket hajthat végre, vagy konfigurálhatja az óra funkciókat az alkalmazásban.

6. Ha meg kell szüntetnie az óra párosítását a telefonról, indítsa el az alkalmazást, és az eszköz oldalon érintse meg a Leválasztás elemet.

Funkcionális oldalak

A különböző funkcionális oldalak közötti váltáshoz nyomja meg a FEL

vagy LE gombot. Lépésszám: Megjeleníti az aktuális lépések számát.



Távolság: Megjeleníti az aktuális távolságot.



Fogyasztás: Megjeleníti az aktuálisan fogyasztott kalóriák számát.



Időjárás: Megjeleníti a mai időjárési adatokat. Ha az időjárési adatok nem jeleníthetők meg, csatlakoztassa az órát a telefonon lévő alkalmazáshoz, és frissítse az időjárési adatokat.



DND:

BE: A DND mód engedélyezve van, és az óra már nem tudja fogadni a telefon által küldött értesítéseket.

KI: A DND mód ki van kapcsolva, és az óra ismét fogadhat értesítéseket a telefonjáról.

SMART: Az intelligens DND funkció engedélyezve van. Amikor az óra észleli, hogy alszik, a DND mód automatikusan bekapcsol.



Stopper: Az eredmény századmásodpercig pontos.

- 1、 Start: Nyomja meg a SELECT gombot az időzítés megkezdéséhez.
- 2、 Count: Az időzítés folyamán az UP gomb megnyomásával rögzítheti az időket. Legfeljebb 9-szer naplózható.
- 3 ause Szünet: Az időzítési folyamat során a SELECT gombbal szüneteltetheti a stoppert.
- 4、 Visszaállítás: Ha a stopper szünetel, a VISSZA gomb megnyomásával visszaállíthatja a stoppert, vagyis visszatérni a stopper kezdőlapjára.
- 5、 Stopperóra felvétele: Ha a stopper szünetel, a FEL vagy LE gombbal megtekintheti a rekordokat



Óra: Beállíthatja az ébresztőórát az alkalmazásban, és az óra megjeleníti a következő ébresztési időt.

Bezárás: Amikor az ébresztőóra megszólal az órán, bármelyik gombot megnyomhatja az ébresztés kikapcsolásához.



PAI: Megjelenik a felhalmozott érték. A PAI érték akkor jön létre, amikor az egész napos pulzuserkékelés engedélyezve van.



Pulzusszám:

1. Lépjen a pulzusszám oldalra. Az óra automatikusan méri a pulzusát. A mérési folyamat során viselje megfelelően az órát, és tartsa az óra hátulját a bőréhez közel, amíg az óra stabil pulzusszámot nem tud mérni.
2. Egyetlen pulzuserkékelés megkezdéséhez nyomja meg a SELECT gombot.
3. Az egész napos pulzuserkékelés engedélyezéséhez nyissa meg az alkalmazást, válassza a Profil> Amazfit Neo> Szívritmus-felismerés lehetőséget, majd válassza az Automatikus pulzuserkékelés lehetőséget.

Megjegyzés: Ha az automatikus pulzuserkékelés engedélyezve van, az óra az ütemezett időpontban méri a pulzusát. Amikor újra ellátogat a pulzusszám oldalra, a legfrissebb pulzuserkékelési eredmények jelennek meg.



Edzés másodlagos képernyő

Amikor az óra csatlakozik a telefonjához, az edzésadatok automatikusan megjelennek az órán, ha egy bizonyos edzést az alkalmazás edzésoldalán kezd el.

Edzés közben a gombokat az alábbiak szerint használhatja:

1. Szünet / Folytatás: Nyomja meg a SELECT gombot.
2. Vége (Vissza): A Szünet oldalon nyomja meg a VISSZA gombot.



Értesítések

Engedélyezze az értesítési funkciót

Az értesítési funkció használatához engedélyeznie kell az alkalmazás értesítési funkcióját az alkalmazásban, és az órát csatlakoztatnia kell a telefonjához. Engedélyezheti az SMS és a bejövő hívások értesítéseit is.

1. Ha telefonja iOS rendszert használ, párosítsa az órát a telefonnal Bluetooth-on keresztül.
2. Ha telefonja az Android rendszert használja, tartsa az alkalmazást a háttérben futva, vagy vegye fel az alkalmazást az automatikus futtatási engedélylistára annak biztosítása érdekében, hogy értesítéseket küldhessen az órára a telefonján keresztül.



Értesítések megtekintése

1. Bejövő értesítés érkezésekor az óra zümmög és megjeleníti az értesítési információkat.
2. Bármelyik gomb megnyomásával kiléphet az értesítési oldalról.



Edzés emlékeztető

Edzés közben az óra minden kilométerenként kilométerenként értesítést generál.



Találja meg a telefonomat

Az Amazfit Neo lehetővé teszi, hogy Bluetooth-on keresztül megtalálja telefonját. A funkció engedélyezéséhez megnyomhatja az óra BACK és UP gombjait.

1. A funkció használatához ellenőrizze, hogy az alkalmazás fut-e, és az óra csatlakozik-e a telefonhoz. Ha az alkalmazás nem fut, vagy az óra nincs csatlakoztatva a telefonhoz, akkor a funkció nem használható.
2. Lépjen a Telefon keresése oldalra. Az óra automatikusan megtalálja a telefont. Ha a telefon 60 éven belül nem található, az óra hibaüzenetet jelenít meg, és kéri az újrapróbálkozást.
3. Ha a telefon sikeresen megtalálható, a telefon csengeni fog. Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja a telefon csengését.

Megjegyzés: Ha bármikor használni szeretné a telefon keresése funkciót, vegye fel az alkalmazást az automatikus futtatású engedélyezési listára, hogy az alkalmazás a háttérben maradjon. Ellenkező esetben a telefon keresése funkció nem lesz elérhető, mert az óra le van választva a telefonról.



Gyári beállítások visszaállítása

Ez a funkció visszaállítja az óra gyári beállításait. A gyári alaphelyzetbe állítás gombjait az alábbiak szerint használhatja:

1. Gyári beállítások visszaállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK + DOWN gombokat.
2. Megerősítés: Nyomja meg a SELECT gombot.
3. Mégse (Visszatérés az eredeti óraszámához): Nyomja meg a VISSZA gombot.

