



## Kenyérpirító



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MT-RP2L09W

### TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	1
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	4
ÁTTEKINTÉS.....	4
GYÁRTÓ.....	6

Kérjük gondosan olvassa el mielőtt beüzemeli a terméket.  
A használati útmutatót tartsa meg referenciaként.

# FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

## Figyelmeztetések

Elektromos készülékek használatakor az alapvető biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani, ideértve a következőket:

1. Olvassa el a biztonsági utasításokat
2. Ne érintse meg a forró felületeket, használja a gombokat és fogantyúkat.
3. Az áramütés veszélye végett kerülje a készülék és a kábel vízzel való érintkezését.
4. Fokozott felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek mellett használja.
5. Mindig húzza ki a hálózati kábelt, ha nem használja a készüléket vagy tisztítás, karbantartás előtt.
6. Ne használja a készüléket sérült kábellel. A biztonságos használatra vonatkozó utasítások be nem tartása a készülék helytelen használatával jár, amely érvényteleníti a garanciát, és súlyos sérüléseket okozhat.
7. Csak gyári kiegészítőket használjon.
8. Ne használja kültéren.
9. Ne hagyja, hogy a kábel lelógjon az asztal, illetve munkalap széléről. Ne hagyja forró felületek közelében.
10. Ne tegye ki sugárzó hő hatásának, ne helyezze a készüléket gáz vagy elektromos fűzőlap közelébe.
11. Ne mozgassa a működésben levő vagy még kikapcsolt állapotban is forró eszközt.
12. A hálózati kábelt először a készülékhez csatlakoztassa, majd ezután a fali aljzatba.
13. Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket.

# FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

## Figyelmeztetések

14. Ne helyezzen evőeszközt, csomagolást vagy nem megfelelő méretű élelmiszert a kenyérpíró nyílásaiba, mert fennáll az áramütés és a tűz esélye.
15. A tűzveszély elkerülése végett ügyeljen rá, hogy a készüléket ne takarja le, ne helyezze függöny mögé, ne érintkezzen gyúlékony anyagokkal.
16. Ne próbálja eltávolítani a pirítóban maradt élelmiszert, amíg a készülék áram alatt van.
17. Ha hosszabbítókábelt használ, ügyeljen rá, hogy az ne legyen túl hosszú, elkerülendő, hogy egy gyermek bekapaszkodjon, botlást vagy egyéb balasztet okozzon.

## ŐRIZZE MEG EZT A TÁJÉKOZTATÓT

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

### MEGJEGYZÉS:

A készüléket csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, amennyiben tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a kapcsolódó veszélyeket.

# ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt használni kezdi az eszközt.
- Kérjük őrizze meg ezt a tájékoztatót és a csomagolással, nyugtával és a garancialevéllel együtt tartsa biztonságos helyen.
- Ez a készülék csak háztartási használatra készült.
- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha nem használja, tisztítás és karbantartás esetén, ha elmozdítja a helyéről vagy meghibásodás esetén. Sose a kábelnél, hanem a dugónál fogva húzza ki a fali aljzatból.
- Gyermekektől tartsa távol. Ügyeljen rá, hogy a kábel se legyen elérhető gyermekek által.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a kábel sérült-e. Ne kapcsolja be a készüléket, ha bármilyen sérülést észlel.
- Ne szerelje szét, ne próbálja megjavítani meghibásodás esetén. Keresse a márkaszervizt.
- Óvja a kábelt sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől és éles tárgyaktól.
- Sose hagyja felügyelet nélkül bekapcsolt állapotban!
- Csak eredeti gyári alkatrészeket, kiegészítőket használjon.
- Ne használja kültéren.
- Az áramütés veszélye végett kerülje a készülék és a kábel vízzel való érintkezését. Ne merítse vízbe a készüléket és a kábelt. Ne nyúljon hozzá nedves kézzel.
- Azonnal áramtalanítsa a készüléket, ha azt víz vagy más folyadék érte! A kábelkihúzásánál kerülje a nedves részeket.
- Ha a kábel sérült, a kiegészítő cseréje végett keresse a márkaszervizt vagy az értékesítőt.
- Csak a rendeltetésének megfelelően használja a készüléket.
- A készüléket csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, amennyiben tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a kapcsolódó veszélyeket.
- Nem játék! Gyermekektől tartsa távol.
- Komoly tűzveszély elkerülése végett a készüléket ne helyezze gyúlékony anyagok (függöny, egyéb textilek) közelébe.
- A készülékeket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtetni .
- Miután nem használja többet a készüléket, kérjük, tegye lehetővé a termék újrahasznosítását a helyi előírásoknak megfelelően.
- Kérjük, vegye figyelembe a következő „Speciális biztonsági utasítások”- at ehhez a készülékhez.

# SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Csak felügyelet mellett használja! (nagyon száraz kenyér lángra kaphat).
- A fém részek könnyen felforrósodnak, égési sérülést okozhatnak!
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat, evőeszközt a készülék nyílásaiba.
- Komoly tűzveszély elkerülése végett a készüléket ne helyezze gyúlékony anyagok (függöny, egyéb textilek) közelébe.
- Ha a kábel sérült, a kiegészítő cseréje végett keresse a márkaszervizt vagy az értékesítőt.
- A készüléket csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, amennyiben tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a kapcsolódó veszélyeket.
- Nem játék! Gyermekektől tartsa távol.
- A kenyér megéghet, ezért ne használja a kenyérpirítót éghető anyagok, például függönyök közelében vagy alatt.

## ÁTTEKINTÉS

1. KENYÉRPÍRÍTÓ NYÍLÁS
2. TÖRLÉS FUNKCIÓ
3. KIOLVASZTÁS FUNKCIÓ
4. ÚJRAMELEGÍTÉS FUNKCIÓ
5. LEERESZTŐ KAR
6. PÍRÍTÓIDŐ ÁLLÍTÓ
7. MORZSATÁLCA



# ÁTTEKINTÉS

## Használat

1. Csak biztonságos és szabványoknak megfelelő (220-240V 50/60Hz) fali aljzathoz csatlakoztassa a hálózati kábelt.
2. Állítsa be a pirítás idejét a tárcsán. Az 1-es jelzi a legvilágosabb, a 6-os a legsötétebb fokozatot. Amennyiben kétségei vannak a pirítás mértékével kapcsolatban, kezdje alacsonyabb fokozattal a pirítást.
3. Helyezze be a kenyérszeleteket a nyílásba, majd nyomja le a kart ütközésig.
4. A készülék ekkor pirítani kezdi a szeleteket. A kenyérpirító azonnal kikapcsol amint a beállított pirítási idő lejár. Akkor a kenyérszeletek automatikusan felugranak.
5. A készüléknek hőszigetelő borítása van, ennek ellenére a fém részek könnyen felmelegedhetnek, ezért mindig várja meg, míg kihűl, mielőtt hozzányúl.
6. Egyszerre legfeljebb 2 kenyérszelet pirítható a készülékkel.
7. A grill csak a minimális pirításra állítható be.

## Tisztítás

- Tisztítás és karbantartás előtt mindig húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból.
  - Enyhén nedves törülközővel tisztítsa meg a készülék külsejét.
  - Ne használjon erős, maró hatású tisztítószeret és dörzsölőanyagot.
  - A fűlnél fogva húzza ki a morzsatálcát és ürítse ki a kenyérmaradványokat.
- Ez a készülék megfelel a vonatkozó GS ajánlásoknak, és a legújabb műszaki biztonsági előírások alapján készült. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co. Ltd.  
San Le Road #19 Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C



## HULLADÉKKEZELÉS

Az elektromos berendezés környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a háztartási szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékek gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert! A készülék alkatrészei újrahasznosíthatók. Az újrahasznosítással hozzájárul a környezetvédelemhez. Ha a régi készüléket újra cseréli, a kiskereskedő köteles a régi készüléket térítésmentesen ártalmatlanítás céljából átvenni.

