



Nintendo Joy-Con Játékvezérlő

Használati Utasítás

Egészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el és tartsa be az egészségügyi és biztonsági tudnivalókat. Ennek elmulasztása sérülést vagy kárt okozhat. Felnőtteknek felügyelniük kell a termék gyermekek általi használatát.

FIGYELMEZTETÉS - Elemek

- Hagyja abba a termék használatát, ha az elemek szivárognak. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha folyadék szivárog a kezére, alaposan mossa le a vízzel. Óvatosan törölje le a folyadékot a termék külsejéről egy ruhával.

FIGYELMEZTETÉS – Elektromos biztonság

- Csak a Nintendo Switch konzolt (HAC-001) vagy a (külön megvásárolható) Joy-Con töltőfogantyút (HAC-012) használja a termék töltéséhez.
- Ha furcsa zajt hall, füstöt lát vagy valami furcsa szagot lát, hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba a Nintendo ügyfélszolgálatával.
- Ne tegye ki a készüléket tűznek, mikrohullámú sütőnek, közvetlen napfénynek, magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékletnek.
- Ne hagyja, hogy ez a termék vagy a beépített akkumulátorok folyadékkal érintkezzenek, és ne használja a terméket nedves vagy olajos kézzel. Ha folyadék kerül a belsejébe, hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba a Nintendo ügyfélszolgálatával.
- Ne tegye ki a terméket vagy a beépített akkumulátorokat túlzott erőhatásnak.
- Ne érintse meg ezt a terméket vagy a csatlakoztatott eszközöket töltés közben zivatar idején.

FIGYELMEZTETÉS – Általános

- Tartsa távol ezt a terméket és a csomagolóanyagokat kisgyermekektől.

A csomagoló elemek lenyelhetők.

- Vezeték nélküli kommunikáció használata közben ne használja ezt a terméket a pacemaker-től számított 15 centiméteres körzeten belül. Ha szívritmus-szabályozóval vagy más beültetett orvosi eszközzel rendelkezik, először forduljon orvoshoz.
- Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken, például repülőgépeken vagy kórházakban nem engedélyezett a vezeték nélküli kommunikáció. Kérjük, kövesse a vonatkozó előírásokat.
- Azok a személyek, akiknek ujjakkal, kezükkel vagy karjaikkal kapcsolatos sérüléseik vagy rendellenességeik vannak, ne használják a vibrációs funkciót.

- Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani ezt a terméket vagy a beépített akkumulátorokat. Ha bármilyen sérülést észlel, hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba a Nintendo ügyfélszolgálatával. Ne érintse meg a sérült területeket. Kerülje el a szivárgó folyadékkal való érintkezést.

GONDOS HASZNÁLAT

- Ha a termék beszenyeződik, törölje le puha, száraz ruhával. Kerülje a hígító vagy más oldószer használatát.
- A beépített akkumulátorokat legalább félévente töltsse fel. Ha az akkumulátorokat hosszabb ideig nem használja, előfordulhat, hogy lehetetlenné válik a töltésük.

Hogyan kell használni

Az első használat előtt töltsse fel és párosítsa a vezérlőket. A vezérlőket úgy töltheti és párosíthatja, hogy közvetlenül a Nintendo Switch konzolhoz (HAC-001) csatlakoztatja, vagy használja a Joy-Con töltőfogantyút (HAC-012) (külön megvásárolható).

Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátort képzett szakembernek kell kivennie. További információért látogasson el a <https://battery.nintendo-europe.com> oldalra.

Nintendo ügyfélszolgálat

EUR: <http://contact.nintendo.eu>

AU/NZ: <http://support.nintendo.com>

A termék ártalmatlanítása

Ne dobja ki ezt a terméket vagy a beépített akkumulátorokat a háztartási szemétbe. A részletekért lásd: <http://docs.nintendo-europe.com>