

XIAOMI MI ASZTALI MONITOR 27" 68, 6 CM (27") 1920 X 1080 PIXEL FULL HD LED

Termék áttekintés

Monitor áttekintése



Csomag tartalma

Monitor







Állvány



Használati utasítás



B

HDMI kábel Adapter





Ne nyomja össze.

Javasoljuk, hogy a monitort a habszivacson szerelje, hogy elkerülje annak leejtését vagy megkarcolását.

1. Csomagolja ki a dobozt, majd vegye ki a monitort a védőhabjával együtt a dobozból, és helyezze őket egy sima, stabil felületre.



2. Szerelje fel az állványt az alapra, és rögzítse az alap alján található szárnyas csavarral.



3. Távolítsa el a felső habréteget és a műanyag zacskót, hogy szabaddá tegye a rögzítési pontot a monitor hátulján.



4. Szerelje fel az állványt a rögzítési pontra, amíg a helyére nem kattan. Próbálja meg rázni az állványt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosan rögzítve van.

Figyelem: A monitor véletlen leesésének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az állvány szilárdan a helyére van-e rögzítve. Megjegyzés: Nyomja meg a kapcsot az állvány eltávolításához.



5. Mindkét kezével óvatosan vegye ki a teljesen összeszerelt monitort, és helyezze egy sima, stabil felületre.

Megjegyzés: A képernyő sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy felállva ne nyomja meg az LCD képernyőt



6. Igényei szerint állítsa be a szögeket előre vagy hátra.

Megjegyzés: A szögek beállításakor ajánlatos az egyik kezével lenyomva tartani a talpat, a másik kezével pedig a monitort beállítani. Ellenkező esetben a monitor leeshet.



<u>Csatlakozás</u>

VGA kábel csatlakoztatása: A VGA-kábel csak adat- vagy jelátvitelre használható a VGA-porton keresztül. Külön megvásárolható a készülékhez.

a. Győződjön meg arról, hogy a monitor és a számítógép is ki van kapcsolva.

b. Csatlakoztassa a VGA kábel egyik végét a számítógép VGA kimeneti portjához, a másik végét pedig a monitor VGA portjához.

HDMI-kábel csatlakoztatása: A HDMI-kábel csak adat- vagy jelátvitelre használható a HDMI-porton keresztül.

a. Győződjön meg arról, hogy a monitor és a számítógép is ki van kapcsolva.

b. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét a számítógép HDMIkimeneti portjához, a másik végét pedig a monitor HDMI-portjához.

Csatlakoztasson fejhallgatót vagy bármilyen 3,5 mm-es kompatibilis külső audioeszközt a monitor audioportjához.

Megjegyzés: Ha a tápkábel vagy a HDMI-kábel sérült, cserélje ki a gyártótól vagy a vevőszolgálattól vásárolt eredeti kábelre.

Megjegyzés: Az audioport csak audiojelek kimenetére szolgál.

1. Tápfeszültség port (DC IN): Tápbemenet.

2. HDMI(1.4) Port: Maximális felbontás 1920 × 1080, maximális frissítési gyakoriság 75 Hz.

3. VGA port: Maximális felbontás 1920 × 1080, maximális frissítési gyakoriság 60 Hz.

4. Audio Port: Audio kimenet.



Be/kikapcsolás

Nyomja meg az 5 irányú navigációs gomb közepét



Bekapcsol

Tartsa lenyomva az 5 irányú navigációs gomb közepét 3 másodpercig

Kikapcsol

Kijelző állapota



Tompított: ki



Világít: be

Villog: alvó üzemmódban

5 irányú navigációs gomb utasításai

Művelet	Eredmény		
	Ha a menü nem jelenik meg a monitoron	Amikor a helyi menü megjelenik a monitoron	Amikor a főmenü megjelenik a monitoron
Nyomja meg jobbra	Nyissa meg a helyi menüt	Nyissa meg a főmenüt	Váltás a menüopciók között/Kiválasztás
Nyomja meg felfelé	Nyissa meg a helyi menüt	Gyorsbillentyű 1	Léptetés felfelé/Növelje az értéket
Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig	Menü letiltása	1	1
Nyomja le	Nyissa meg a helyi menüt	Gyorsbillentyű 2	Léptetés lefelé/Csökkentse az értéket
Nyomja meg balra	Nyissa meg a helyi menüt	Zárja be a helyi menüt	Lépjen vissza

Megjegyzés: A menü letiltása után a fent felsorolt műveletek végrehajtása többé nem tudja megnyitni a menüt.

Megjelenik egy üzenet, amely tájékoztatja, hogy a képernyő-kijelző (OSD) le van zárva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig bármely irányban a menü engedélyezéséhez és az OSD feloldásához.

Menü Leírás

Gyorsbillentyűk leírása



Kilépés

Ha a menü nem jelenik meg, a helyi menü megnyitásához nyomja meg az 5 irányú navigációs gombot bármely irányban (felfelé, lefelé, balra vagy jobbra).

Amikor megjelenik a helyi menü, nyomja meg az 5 irányú navigációs gombot négy irányban fel, le, balra vagy jobbra a megfelelő opciók kiválasztásához.

A gyorsbillentyű funkciót a Főmenü > Beállítások > Gyorsbillentyű > 1. gyorsbillentyű/2. gyorsbillentyű menüpontban állíthatja be.

Alapértelmezés szerint az 1. gyorsbillentyű a bemeneti forrás beállítása, a 2. gyorsbillentyű pedig az intelligens mód beállítása.

Főmenü leírása

Mi Monitor Standard mód		
 Bri/Con		
 Fényerősség		
Kijelző		
Kontraszt		

	PQ	
₹	DCR	
	Intelligens módok	
11	Fekete szint	
+	Bemenet	
0	Beállítások	
÷	Vissza	
↓	Enter/Select	
-\$	Mozgatás/Beállítás	

Főmenü	Almenü	Leírás	Opció	Alapértelmezett
Bri/Con	Fényerősség	Állítsa be a monitor fényerejét	0-100	80
	Kontraszt	Állítsa be a monitor kontrasztját	0-100	75
	DCR	Állítsa be a monitor dinamikus kontrasztját	Be/Ki	Ki
	Fekete szint	Állítsa be a monitor fekete szintjét	0-100	50
	Kijelző	Színhőmérséklet	Állítsa be a monitor színhőmérsékletét	Normál/Meleg/Hide g/ Egyedi beállítás
	Színárnyalat	Állítsa be a monitor színárnyalatát	0-100	50 között
	Telítettség	Állítsa be a monitor telítettségét	0-100	50
Képernyő	Gamma	Állítsa be a monitor gammáját	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6	2.2
	Képarány	Állítsa be a monitor képarányát	Full/Auto	Full
Fő Menü	Almenü	Leírás	Opció	Alapértelmezett
	Válaszidő	Állítsa be a monitor	Ultragyors/Szupergyor	Normál

		válaszidejét	s/Gyors/Normál	
	Élesség	Állítsa be a monitor élességét	0-100	50
PQ	Automatikus beállítás	VGA jelforrás használatakor állítsa be automatikusan a képet	1	1
	Normál mód	Állítsa normál módba		
	ECO Mode	Allítsa be az ECO módot		
Intelligens módok	Játék mód	Állítsa be a játék módot	Egyszerre csak egy mód választható ki	Alapértelmezett Mód
	Film mód	Állítsa be a film módot		
	Alacsony kék fény mód	Állítsa alacsony kék fény módra		
Bemenet	HDMI	Állítsa át a bemeneti forrást HDMI-re	/	/
	VGA	Váltsa át a bemeneti forrást VGA-ra	1	1
	Nyelv	Válassza ki a menü nyelvét	angol/español/ Русский/français/ Italiano/Deutsch/Polski // عربي ، //	angol
	Gyorsbillenty ű 1	Állítsa be az 1. gyorsbillentyű funkcióját	Színhőmérséklet/ Smart Módok/bemenet Forrás/Fényerő/ Kontraszt	Bemenet Forrás
	Gyorsbillenty ű 2	Állítsa be a 2. gyorsbillentyű funkcióját	Színhőmérséklet/ Smart Módok/bemenet Forrás/Fényerő/ Kontraszt	Intelligens módok
Beállítások	OSD beállítások	A Beállítások menüvel kapcsolatos beállítások	Időzítő	10s
	Hangerő	Állítsa be a monitor hangerejét	0-100	50
	Információ	Modellszám Aktuális Felbontás bemeneti forrás HDMI logó	/	/
	Visszaállítás	/	/	/

Óvintézkedések

Ne használja ezt a monitort nedves vagy párás környezetben, például fürdőszobában, konyhában, pincében vagy úszómedencék közelében. Ügyeljen arra, hogy a monitort stabil felületre helyezze. Ha a monitor leesik vagy felborul, az személyi sérülést vagy a monitor károsodását okozhatja.

A monitort hűvös, száraz, szellőző helyen tárolja és használja. Tartsa távol a monitort sugárzástól és hőforrásoktól.

Ne takarja le és ne takarja el a monitor hátulján lévő hőelvezető nyílásokat. Ne helyezze a monitort ágyra, kanapéra, takaróra stb. A monitor működési feszültségtartománya a monitor hátulján található címkén található. Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültségű a tápegység, forduljon a monitor forgalmazójához vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.

Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a monitort, húzza ki a konnektorból, hogy elkerülje a túlfeszültség vagy villámcsapás okozta károkat.

Ne terhelje túl az elektromos aljzatokat, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne helyezzen idegen tárgyat a monitorba, mert ez rövidzárlatot okozhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne kísérelje meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a monitort. Ha a monitor nem működik megfelelően, segítségért forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt. A képernyőn polarizáló fólia van rögzítve (nem a védőfólia), kérjük, ne tépje le. A felhasználó által okozott károk érvénytelenítik a garanciát.

<u>Hibaelhárítás</u>

Probléma	Lehetséges ok	Megoldások
Nem lehet bekapcsolni	Nincs áram	Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően van bedugva.
A kép sötét	A fényerő/kontraszt nincs megfelelően beállítva	Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
A kép remeg vagy hullámos	Interferencia	Tartsa távol a monitort olyan elektronikus eszközöktől, amelyek elektromos interferenciát okozhatnak.
A jelzőfény villog, nincs kép a képernyőn	Nincs jel, alvó üzemmódba lép	Kapcsolja be a számítógépet. Győződjön meg arról, hogy a számítógép grafikus kártyája megfelelően működik. Győződjön meg arról, hogy a VGA- vagy HDMI-kábel megfelelően csatlakozik.
A monitor azt jelzi, hogy az aktuális felbontás nem támogatott	A felbontás helytelen	Használja a megadott ajánlott felbontási beállításokat.
Nem lehet megnyitni a menüt, és a monitor azt jelzi, hogy az OSD le van zárva	A menü le van tiltva	Nyomja meg és tartsa lenyomva az 5 irányú navigációs gombot 5 másodpercig bármely irányban a menü engedélyezéséhez és az OSD feloldásához.

Specifikáció

RMMNT27NF modell Bemeneti tápfeszültség: 12 V 2 A Névleges teljesítmény:* 24 W Max. Képernyőméret: 27" A látható kép mérete (átlósan): 685,98 mm Pontosztás: 0,3114 x 0,3114 mm Fényerő: 300 cd/m2 (TYP) Kontraszt: 1000:1 (TYP) Dinamikus kontraszt: 1000000:1 Színskála: 16.7 M Képarány: 16:9 Válaszidő: 6 ms (GTG) Maximális felbontás: 1920 x 1080 Javasolt felbontás: 1920 x 1080 Maximális frissítési frekvencia: 75 Hz Ajánlott frissítési frekvencia: 60 Hz A tétel méretei: 613,2 (hossz) x 205,3 (sz) x 476,0 (Ma) mm Nettó tömeg: 4,3 kg Üzemi hőmérséklet: 0°C és 40°C között Üzemi páratartalom: 20% – 80% relatív páratartalom

* A hálózati adapter tápellátását nem tartalmazza.

Az elfogadott védjegyek A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Vigyázzon szeme egészségére

A számítógép hosszú távú használata miatti szemfájdalmak, illetve nyak-, kar-, könyök- és vállfájdalmak elkerülése érdekében kérjük, kövesse az alábbi javaslatokat:

Tartsa a monitort 20-28 hüvelyk (kb. 50-70 cm) távolságra a szemétől.

Pislogjon gyakrabban, hogy enyhítse a szem fáradását, amikor a monitort nézi.

A monitor két órás használata után tartson 20 perc szünetet a szeme érdekében.

Vegye le a szemét a monitorról, és legalább 20 másodpercig nézzen valami mást bizonyos távolságból.

Nyújtózzon egyet, segítsen enyhíteni a feszültséget a nyakon, a karokon, a háton és a vállakon.

Alacsony kék fény szint

Az utóbbi években a kék fény okozta szemkárosodások egyre nagyobb figyelmet kaptak. Általában a kék fény hullámhossza 400-480 nm, a káros kék fény hullámhossza 415-455 nm. Ez a monitor olyan funkcióval rendelkezik, amely segít csökkenteni a kék fény kibocsátását. Az alacsony kék fény módot a beállítások menüben engedélyezheti.

Szabályozási megfelelőségi információk

WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel kapcsolatban.

EU megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó előírásoknak. Irányelvek és európai normák, valamint módosítások: Az EUmegfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html A termékinformációs lapért kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot:

