




Xiaomi 70mai Dash Cam 1S

felhasználói kézikönyv


Használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Termék részei




Telepítés

1. Távolítsa el az elektrosztatikus matricát. Tisztítsa meg a szélvédőt, és helyezze az elektrosztatikus matricát az ajánlott területre, a jobb oldali ábra szerint. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a matrica és az üveg közötti légbuborékokat.



2. Ragassza a kamera tartóját a szélvédőhöz

Távolítsa el a védőburkolatot a tartóról, és ragassza a tartó alját az elektrosztatikus matrica közepére. Ügyeljen arra, hogy a készülék teste párhuzamos legyen a talajjal. Nyomja oda a tartót, hogy szorosan rögzítse az elektrosztatikus matricához.



3. Csatlakoztassa az USB kábelt a szivargyújtó csatlakozójához

Igazítsa a kábelt a szélvédő felső széléhez, és rögzítse az utas oldala és a kesztyűtartó mentén a képen látható módon. Csatlakoztassa a kábelt a hálózati adapterhez, és helyezze az adaptert a szivargyújtó csatlakozóba. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a szivargyújtó tartály másként van elhelyezve az autóban. A kép csak tájékoztató jellegű.



Főkapcsológomb funkciók

A Dash Cam-nak csak egy gombja van, ez a bekapcsológomb. Különböző funkciókhoz lehet hozzáférni a bekapcsológomb minden funkcióhoz különböző számú megnyomásával.

Kezelés	Funkció
Egyszeri megnyomás	Wi-fi be/kikapcsolása
Egymás után 3-szor megnyomva	Memóriakártya formázása
Egymás után 5-ször megnyomva	Gyári beállítások visszaállítása
Lenyomva és nyomva tartva	Fedélzeti kamera kikapcsolása
Röviden megnyomva	Fedélzeti kamera bekapcsolása


Hangutasítások

A Dash Cam lehetővé teszi a gyors vezérlést hangutasításokkal. Ha be van kapcsolva, akkor ha egy gyors parancsot mond, akkor elindítja a megfelelő funkciót. A következő hangparancsokat támogatja:

Hangutasítás	Funkció
Take picture (ejtsd: ték pikcsör)	Gyors képet készít
Record video (ejtsd: rikord vidio)	Egy vészhelyzeti videót készítés külön tárolja el az eseménymappában (Event folder)

Kezelési útmutató

Olvassa be az alábbi QR-kódot az online felhasználói kézikönyv megszerzéséhez. Kérjük, használja a terméket a felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően.



Applikáció telepítése

Kérjük, használja a terméket a 70mai alkalmazással. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez keressen rá a „70mai” kifejezésre [Google Play Áruház](#) (Android) vagy [App Store](#) (iOS). Vagy letöltheti az alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával:



70mai Smart Dash Cam 1S Wi-Fi hotspot:

Hotspot neve 70mai_d06_XXXX Kérjük, ellenőrizze a hotspot nevét az eszközön. Alapértelmezett jelszó: 12345678

Kérjük, olvassa el az online felhasználói útmutatót a kapcsolat létrehozásának módjáról.

Biztonsági intézkedések

1. A 70mai Smart Dash Cam 1S videókat rögzít a mozgó járműveken kívül. Nem tudja megvédeni a járművezetőket és az utasokat a balesetektől. Nem vállalunk felelősséget, ha a felhasználó bármilyen közlekedési balesetbe keveredik és / vagy a termék meghibásodása, információvesztés vagy a termék működése miatt veszteséget szenved.
2. A járműtípus, a vezetési preferenciák, a környezet és más különbségek miatt a termék egyes részei vagy az egész termék bizonyos körülmények között nem működnek normálisan. Előfordulhat, hogy az eszköz nem vesz fel normál felvételt az áramforrás elvesztésekor, a rendellenes hőmérséklet és / vagy a páratartalom, az ütközések, a TF kártya károsodása és más okok miatt. Nem garantáljuk, hogy az összes rögzített videó teljesen mentésre kerül egy adott helyzetben. A termék által rögzített képek csak tájékoztató jellegűek.
3. Helyesen telepítse a terméket. Ne akadályozza a vezető látását. Ne akadályozza a légzsákokat. Tartsa a terméket legalább 20 cm-re a vezetőtől és az utasoktól. A termék helytelen telepítése a termék meghibásodását és sérülését okozhatja.
4. A károsodás elkerülése érdekében tartsa távol a terméket erős mágneses terektől.
5. Ne helyezze be és ne húzza ki a TF-kártyát, amikor a termék működésben van, hogy elkerülje a TF-kártya károsodását.
6. Használjon **TF kártyát**, amelynek tárolási kapacitása **16 GB és 64 GB között van**, és az olvasási és írási sebesség nem alacsonyabb, mint **10 Class**. Használat előtt formázza meg a TF kártyát.
7. A TF kártya ismételt használata után megsérülhet. A megfelelő felvétel fenntartása érdekében időben cserélje ki a TF kártyákat. Nem vállalunk felelősséget a meghibásodott TF kártyák miatt.
8. A termék rögzíthet és menthet közlekedési baleseteket, de nem vállalunk garanciát minden baleset rögzíthetőségére és menthetőségére. Előfordulhat, hogy az érzékelő nem észleli a kisebb ütközéseket, ezért a videolenyomat nem kerülhet az esemény videói közé.
9. Ne használja ezt a terméket 60 vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten.
10. Az akkumulátor lemerülhet, ha a készüléket hosszú ideig nem használják. Előfordulhat, hogy a készülék újbóli bekapcsolásakor kérni fogja az eszköz visszaállítását.
11. Ne rázza és ne nyomja meg a terméket. Erős ütés vagy rázás helyrehozhatatlan károkat okozhat a termékben.
12. Ne tisztítsa ezt a terméket kémiai oldószerekkel vagy tisztítószerekkel.
13. Használja ezt a terméket a törvényeknek megfelelően.
14. Felhívjuk figyelmét, hogy a ház hőmérséklete emelkedik, amikor a készülék működik.

Csomag tartalma

1. 70mai Smart Dash Cam 1S × 1
2. USB kábel × 1
3. Hálózati adapter × 1
4. Elektrosztatikus matrica × 1
5. Hőálló ragasztó (a tartókonzolhoz tartalékba) × 1
6. Felhasználói kézikönyv × 1

Műszaki adatok

Modell neve: Midriver D06

Felbontás: 1080P, 30FPS

FOV: 130 °

RAM: 512 MB

Kiterjesztett tárhely: MicroSD-kártya, 16 GB-64 GB, Class10 vagy magasabb

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz

Működési frekvencia: 2412-2472MHz

Maximális kimeneti teljesítmény: 15.20dBm

A 70mai Co. Ltd. kijelenti, hogy ez a 70mai Smart Dash Cam 1S megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Gyártó: 70mai Co.,

Ltd. Cím: Room2220, building2, No.588, Zixing road, Min Hang District, Shanghai, China

FCC

Azok a változtatások vagy módosítások, amelyeket a megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az B. osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen a lakóhelyeken. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében, amelyet a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:

- Helyezze át vagy fordítsa el a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér a vevőkészülék áramkörétől.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió / TV

szakemberhez.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ez a berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan meghatározott FCC sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen. Ez az adó nem helyezhető el együtt, és nem működhet együtt más antennával vagy adóval.

