

Haylou-T33

True Wireless Earbuds



H A Y L O U

Haylou T33 Gyári visszaállítás

Kapcsolja ki a fülhallgatót, a visszaállítás előtt.

Egyszerre vegye ki a bal és jobb fülhallgatót, hosszan nyomja meg az érintőgombokat körülbelül 4 másodpercig után engedje el. Miután a fehér fény gyorsan felvillan és kialszik a fülhallgató kikapcsol.

Egyidejűleg nyomja meg hosszan a bal és jobb fülhallgatót, érintse meg a gombokat körülbelül 10 másodpercig, engedje el, amikor a lámpa folyamatosan világít és kialszik.

Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba.

Törölje az eszköz Bluetooth-rekordját a mobiltelefonján, és csatlakozzon újra.

Ha minden lépés sikeres, a Haylou T33 visszaállítása kész!

Haylou T33 párosítás

A tok első kinyitásakor használat előtt távolítsa el a védőfóliát a fülhallgatókról.

Egyszerre vegye ki mindkét fülhallgatót, kapcsolja be a Bluetooth-t, és keresse meg a fülhallgatókat.

Nyissa meg a Bluetooth funkciót az mobiltelefonján, keressen a T33-ra, majd kattintson a csatlakozáshoz.

Ha a kapcsolat sikeres, a Haylou T33 párosítása befejeződött!

Újracsatlakozás:

Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba a kikapcsoláshoz és a töltéshez.

Nyissa ki a töltőtokot.

Automatikusan újracsatlakoznak az utoljára párosított eszközhöz (a Bluetooth-t be kell kapcsolni).

Haylou T33 Touch Control

Zene szüneteltetése/lejátszása: Koppintson a L / R fülhallgatókra

Zene Előző / Következő dal : Double Tap L/R fülhallgató

Music Summon hangsegéd: Triple Tap L / R fülhallgató

Bejövő hívás fogadása: Koppintson a L / R fülhallgatókra

Bejövő hívás elutasítása: Long Touch L / R fülhallgató

Hangsegéd megidézése: Hívás közben érintse meg hosszan a bal/jobba oldalt

Wake up Voice Assistant: Készenléti állapotban koppintson háromszor balra/jobbra

Haylou T33 Bekapcsolás

Vegye ki az automatikus bekapcsoláshoz, ha a fülhallgató tokban van.

Ha a fülhallgató nincs tokban és kikapcsolt állapotban van, tartsa megérintve az MFB gombot körülbelül 1,5 másodpercig a bekapcsoláshoz.

Haylou T33 Figyelmeztetések

Soha ne szerelje szét vagy módosítsa a headsetet az esetleges károk és veszélyek elkerülése érdekében.

Ne tárolja a headsetet szélsőséges hőmérsékleten (0°C alatt vagy 45 °C felett).

Kerülje az indikátor gyerekek vagy állatok szeméhez közeli használatát.

Ne használja ezt a headsetet zivatar idején, szabálytalan működés és megnövekedett áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

Ne használjon erős vegyszereket vagy erős tisztítószerkeket a headset megtisztításához..

Tartsa szárazon a headsetet.

Haylou T33 Napi karbantartás

Kérjük, ne zuhanyozzon fülhallgatóval. Ne viselje őket esős napon. Ne hagyja őket mosógépben vagy más szélsőséges helyen. Használat után száraz ruhával tisztítsa meg őket a hosszabb élettartam érdekében.

Haylou T33 FCC követelmény

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

(2) ennek az eszköznek be kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint.

Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával határozható meg, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között
- Csatlakoztassa a berendezést a vevő áramkörétől eltérő konnektorba
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől