


Xiaomi MIILW K02, kettős üzemmódú Bluetooth billentyűzet

Használati utasítás



Használat előtt kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.



Paraméterek

Termék neve: MIIIW Dual-mode billentyűzet

Modell: MWBK01

Csatlakozási mód: BLE 4.0、RF 2.4GHz

A berendezés neve: MIIIW Dual-mode Keyboard

Működési hatótáv: 8m

Elem típusa: AAA elem

Üzemi hőmérséklet: 0 ~ 40°C

Támogatási rendszer: Windows 10, macOS 10.10, Android 5.0 vagy iOS 9.3 és újabb ajánlott.

- | | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 USB csatlakozó | 4 Bekapcsoló gomb | 7 Sávellennállás |
| 2 Bluetooth csatlakozás gomb | 5 Kijelző | 8 USB vevő |
| 3 Rendszerváltó gomb | 6 AAA elem | 9 Elemtartó rekesz fedele |

USB vevő mód

1. Nyomja le a levehető hátlapot.
2. Távolítsa el a sávellennállást és az USB-vevőt.
3. Zárja le a fedelet.
4. Csatlakoztassa az USB-vevőt a számítógép USB-portjába.
5. Nyomja a bekapcsoló gombot jobbra, és a tápellátás jelzőfénye világítani kezd.
6. Az USB-kapcsolat jelzőfénye 3 másodpercig világít, majd kialszik, jelezve, hogy az USB-vevő sikeresen csatlakoztatva lett.

Bluetooth mód

1. Kapcsolja be a számítógépen a Bluetooth-t.
 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth-kapcsolat gombot, amíg a fehér fény villogni nem kezd.
 3. Keresse meg és kattintson a „MIIW Dual-mode Keyboard” elemre a számítógépe „Bluetooth-eszközök hozzáadása” menüjében.
 4. Kattintson a "Csatlakozás" gombra.
 5. Írja be a PIN kódot, és nyomja meg az Entert a jóváhagyáshoz. Vagy kattintson a "Csatlakozás" gombra a képernyőn.
- Csatlakozási kérés a következőtől: MIIW Dual-mode Keyboard
6. A Bluetooth-kapcsolat jelzőfénye 3 másodpercig világít, majd kialszik, jelezve, hogy a Bluetooth mód sikeresen csatlakozott.

Funkciógombok

	FN+ESC Lezár/Felold FN		F7 Előző szám
	F1 Képernyő fényereje -		F8 Lejátszás/Szünet
	F2 Képernyő fényereje +		F9 Következő szám
	F3 Ablakok közötti váltás		F10 Némítás
	F4 Asztal elrejtése/mutatása		F11 Hangerő le
	F5 Vissza a böngészőbe		F12 Hangerő fel
	F6 Keresés		

Az USB-vevő funkciói

Nyomja meg az USB csatlakozási gombot. Ha a fehér fény világít, az azt jelzi, hogy az USB vevőegység sikeresen csatlakoztatva van. Nyomja meg és tartsa lenyomva az USB csatlakozási gombot az USB vevő újbóli párosításához.



A Bluetooth kapcsolat gombjának funkciói

Nyomja meg a Bluetooth kapcsolat gombot. Ha a fehér fény világít, az azt jelzi, hogy a Bluetooth sikeresen csatlakozott. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth kapcsolat gombot, amíg a fehér fény villogni nem kezd, hogy belépjen a Bluetooth párosítási módba.



Rendszer adaptációs kapcsoló

Nyomja meg a Rendszerváltó kapcsolót, és a fehér fény 3 másodpercig világít, majd a rendszer átvált Mac rendszerváltó módba. Nyomja meg a rendszerváltó kapcsolót, és a zöld lámpa 3 másodpercig világít, majd a rendszer PC rendszer váltó módba kapcsol.



Tippek

Amikor a tápellátás jelzőfénye ki van kapcsolva, nyomja meg a Rendszerváltó kapcsolót a vevő aktuális állapotának jelzéséhez. Amikor a tápellátás jelzőfénye világít, nyomja meg a Rendszerváltó kapcsolót, hogy lehetővé tegye a rendszer számára a PC és Mac módok közötti váltást.

Ha a tápfeszültségjelző fehér fénye világít, a rendszer Mac módban van; ha a zöld fény világít, a rendszer PC módban van; Ha a piros lámpa világít, az akkumulátor lemerült.

Ha a billentyűzet több mint öt percig tétlen, automatikusan alvó módba lép. Nyomja meg bármelyik szabványos billentyűt a billentyűzet felébresztéséhez, kivéve a speciális billentyűket, köztük az FN-t, az USB-csatlakozó gombot, a Bluetooth-csatlakozási gombot és a rendszerváltó kapcsolót.

Kérjük, ne vegye le a gomboktól a védősapkát, hogy megóvjá őket a sérülésektől. Ne csatlakoztassa az USB-vevőt az USB HUB-hoz, különben egyes billentyűzetfunkciók meghibásodnak.

Figyelem

Az akkumulátor nem megfelelő cseréje szivárgást, robbanást vagy személyi sérülést okozhat.

Ne szerelje szét, ne rongálja meg, és ne tegye ki az akkumulátort vezető anyagoknak, nedvességnek, folyadéknak vagy túl magas hőmérsékletnek.

Ne használja vagy töltsen az akkumulátort szivárgás, elszíneződés, deformáció vagy bármilyen más rendellenesség esetén.

Ne hagyja lemerülten vagy hosszú ideig használaton kívül az akkumulátort.

Ne zárja rövidre az akkumulátort.

Az akkumulátor élettartama használatától függően változik. A leselejtezett akkumulátorokat a helyi törvényeknek megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha nincsenek erre vonatkozó törvények vagy előírások, kérjük, dobja ki a készüléket az elektronikai eszközöknek kijelölt hulladékgyűjtőbe.

Ha véletlenül folyadék kerül a termékre, azonnal húzza ki a tápfeszültséget, és távolítsa el a termékről. A további használat tüzet vagy áramütést okozhat. Ellenőrzés és javítás céljából forduljon az forgalmazóhoz vagy a legközelebbi ügyfélszolgálathoz.

Biztonságos használat

Ne kísérelje meg szétszerelni vagy kicserélni a billentyűzet bármely részét, kivéve a használati útmutatóban leírtakat.

Ne kísérelje meg saját maga megjavítani ezt a terméket. Ha szervizre vagy javításra szorul, kérjük, KÜLDJE VISSZA a terméket a gyártónak.

Ha a termék nem működik megfelelően, hívja az MIIIW támogatási személyzetét.

Ezt a terméket 14 éven aluli gyermekek nem használhatják.

A termék egymást követő, hosszú ideig tartó használata ideg-, inak- vagy izomkárosodást okozhat a kezeken, csuklókon, karokon, vállakon, nyakon vagy háton. Ha olyan tünetei vannak, mint a fájdalom, zsibbadás, fájdalom, duzzanat, égő érzés, görcsök vagy merevség, kérjük, forduljon szakképzett egészségügyi szakemberhez.

Normál és előrelátható nem megfelelő működési feltételek mellett ez a termék nem jelent biztonsági kockázatot. Ha a termék nem működik megfelelően, hívja az MIIIW ügyfélszolgálatát. Ha bármilyen szervizre vagy javításra van szüksége, kérjük, vigye VISSZA a terméket a gyártónak.

Az akkumulátort és a burkolatot rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérültek-e. A karbantartási műveletekre nem vonatkoznak a termék megfelelőségi követelményei. A termék bármely, az MIIW kifejezett jóváhagyása nélkül történő átszerelése vagy módosítása a felhasználó készülék üzemeltetési jogának és a termékgarancia érvénytelenítését eredményezi.

Garancia

Erre a berendezésre a vásárlás dátumától számított egy év korlátozott hardvergarancia vonatkozik. A részletekért látogasson el a www.MIIW.com oldalra.

Tipp: Mivel a csomagolódoboz a szállítás során fontos a termék biztonságának garantálása érdekében, javasoljuk, hogy a dobozt a kézhezvételtől számított legalább 15 napig őrizze meg.

