


Nintendo Switch™

Nintendo Switch
Nintendo Switch – OLED Model
Nintendo Switch Lite


A Nintendo időről időre módosíthatja a termék specifikációit, és frissítheti ezeket az információkat. A legújabb verziója a Fontos Információs dokumentum a <https://docs.nintendo-europe.com> címen érhető el (Előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás bizonyos országokban nem érhető el.)

A Konzol Használata


TV mód (nem vonatkozik a Nintendo Switch Lite-ra)



Asztali mód (nem vonatkozik a Nintendo Switch Lite-ra)



MicroSD kártya behelyezése



FIGYELEM!

Ebben a dokumentumban a „Nintendo Switch”, „konzol” és „Nintendo Switch konzol” kifejezések a Nintendo Switch Lite rendszerre utalnak, hacsak nincs másképp jelezve. Bármilyen referencia a Joy-Con™ vezérlőkre, több akkumulátor és a vibrációs funkció nem vonatkozik a Nintendo Switch Lite rendszerre.

Egészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el és tartsa be az egészségügyi és biztonsági tudnivalókat. Ennek elmulasztása sérülést vagy kárt okozhat. Felnőtteknek felügyelni kell, hogy gyermekek ne használják ezt a terméket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Rohamok

- Néhány embernél (kb. 4000-ból 1) roham vagy eszméletvesztés léphet fel, amelyet fényvillanások vagy minták váltanak ki, és ez akkor is előfordulhat, amikor tévét néznek vagy videójátékot játszanak, még akkor is, ha még soha nem volt ilyen roham ezelőtt. Bárki, aki valaha tapasztalt rohamokat, eszméletvesztést vagy bármilyen más tünetet, és epilepsziás állapothoz köthető, egyeztessen orvosával, mielőtt videójátékokat játszana.
- Hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz, ha bármilyen szokatlan tünete van, mint például: görcsök, szem vagy izomrángások, tudatvesztés, megváltozott látás, akaratlan mozgások vagy tájékozódási zavar.
- A rohamok valószínűségének csökkentése videójátékok közben:
 - Ne játsszon, ha fáradt vagy alvásra van szüksége.
 - Játssz egy jól megvilágított szobában.
 - Tartson 10-15 perces szünetet óránként

⚠ FIGYELMEZTETÉS – A szem megerőltetése, mozgásszervi rosszullét és ismétlődő mozgási sérülések

- Kerülje a túl hosszú játékmeneteket.
- Tartson 10-15 perces szünetet óránként, még akkor is, ha úgy gondolja, hogy nincs rá szüksége.
- Hagyja abba a játékot, ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja:
 - Ha játék közben elfárad vagy fáj a szeme, vagy ha szédül, émelyeg vagy fáradt;
 - Ha a keze, a csuklója vagy a karja elfárad vagy megfájdul játék közben, vagy ha bizsergést, zsibbadást, égő érzést, merevséget vagy egyéb kellemetlen érzést érez.Ha ezen tünetek bármelyike továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Terhesség és egészségügyi állapotok

- Konzultáljon orvosával, mielőtt olyan játékokat játszana, amelyek fizikai aktivitást igényelhetnek, ha:
 - Terhes;
 - szív-, légzőszervi, hát-, ízületi vagy ortopédiai problémákkal küzd;
 - magas a vérnyomása;
 - Orvosa arra utasította Önt, hogy korlátozza fizikai aktivitását;
 - Bármilyen egyéb olyan betegsége van, amelyet a fizikai aktivitás súlyosbíthat

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Elemek


- Hagyja abba a használatát, ha az akkumulátor szivárog. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel és forduljon orvoshoz. Ha folyadék szivárog a kezére, alaposan mossa le vízzel. Óvatosan törölje le és egy rongy segítségével távolítsa el a folyadékot a készülékből.
- A konzol és a Joy-Con vezérlők egy-egy újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaznak. Ne cserélje ki az akkumulátorokat. Az elemeket képzett szakembernek kell kivennie és kicserélnie. További információkért keresse fel a Nintendo Ügyfélszolgálatát.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Elektromos biztonság

- A váltóáramú adapter használatakor tartsa be a következő óvintézkedéseket:
 - Csak a hálózati adaptert (HAC-002) használja a konzol töltéséhez.
 - Csatlakoztassa a hálózati adaptert a megfelelő feszültséghez (AC 100 - 240 V).
 - Ne használjon olyan feszültségtranszformátort vagy dugót, amelyek csökkentett mennyiségű áramot szolgáltatnak.
 - A váltóáramú adaptert egy közeli, könnyen elérhető aljzatba kell bedugni.
 - A váltóáramú adapter csak beltéri használatra szolgál.
 - Ha furcsa zajt hall, füstöt lát, vagy valami furcsa szagot érez, húzza ki a hálózati adaptert a konnektor aljzataból, és lépjen kapcsolatba a Nintendo ügyfélszolgálatával.


- Ne tegye ki a készülékeket túlzott erőhatásnak. Ne húzza a kábeleket, és ne csavarja túl szorosan.
- Ne tegye ki az eszközöket tűznek, mikrohullámú sütőnek, közvetlen napfénynek, magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékletnek.
- Ne hagyja, hogy a készülékek folyadékkal érintkezzenek, és ne használja őket nedves vagy olajos kézzel. Ha folyadék kerül a belsejébe, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a Nintendo ügyfélszolgálatával.
- Ne érintse meg az eszköz csatlakozóit ujjával vagy fémtárggyal.
- Ne érintse meg a hálózati adaptert vagy a csatlakoztatott eszközöket töltés közben zivatar idején.
- Csak olyan kompatibilis tartozékokat használjon, amelyeket az Ön országában használatra jóváhagytak.
- Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani az eszközöket.
Ha az eszközök megsérülnek, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a Nintendo ügyfélszolgálatával. Ne érintse meg sérült területeket. Kerülje el a szivárgó folyadékkal való érintkezést.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Általános

- Tartsa távol ezt a konzolt, tartozékait és csomagolóanyagait kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Apró alkatrészek, például játékkártyák, microSD-kártyák és csomagolóeszközök véletlenül lenyelhetők. A kábelek a nyak köré tekerhetnek.
- Vezeték nélküli kommunikáció használata közben ne használja ezt a konzolt a szívritmus-szabályozó 15 centiméteres körzetében. Ha szívritmus-szabályozóval vagy más beültetett orvosi eszközzel rendelkezik, először forduljon orvoshoz.
- Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken, például repülőgépeken vagy kórházakban a vezeték nélküli kommunikáció nem engedélyezett. Kérjük, kövesse a vonatkozó előírásokat.
-  A magas hangerő miatt ne használjon fejhallgatót hosszú ideig nagy hangerőn történő hallgatáshoz, mert halláskárosodást okozhat.
Tartsa a hangerőt olyan szinten, hogy hallja környezetét. Forduljon orvoshoz, ha tapasztal olyan tüneteket, mint a fülzúgás.
- Hagyja abba a játékot, ha töltés közben tartja a konzolt vagy a kontrollereket, és azok túlságosan felforrósodnak, mert ez égési sérülésekhez vezethet.
- Azok a személyek, akik ujjakkal, kezükkel vagy karjaikkal kapcsolatos sérülésekben vagy rendellenességekben szenvednek, nem használhatják a vibráció funkciót.

GONDOS HASZNÁLAT

- Ne helyezze a konzolt nedves vagy olyan helyre, ahol a hőmérséklet hirtelen megváltozhat. Ha páralecsapódás képződik, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a vízcseppek elpárolognak.
- Ne használja poros vagy füstös helyen.
- Ne takarja le a konzol légbevitelait vagy szellőzőnyílásait **Nintendo Switch** és **Nintendo Switch Lite** játék közben a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- Ha a készülékek beszenyeződnek, törölje le őket puha, száraz ruhával. Kerülje a hígító vagy más oldószert használatát.
- Legyen tisztában a környezetével játék közben.
- Feltétlenül töltsse fel a beépített akkumulátorokat legalább félévente egyszer. Ha az akkumulátorok hosszabb ideig nem lettek használva, előfordulhat hogy lehetetlenné válik töltésük.
- A Nintendo Switch OLED Konzol kijelzőjén előforduló képmegtartás vagy képernyőbeégés kockázatának minimalizálása érdekében (csak HEG-001), ne kapcsolja ki a konzol alapértelmezett alvó üzemmód beállításait, és vigyázzon hogy ne jelenítse meg ugyanazt a képet az OLED képernyőn huzamosabb ideig.
- A Nintendo Switch konzol OLED képernyőjét (csak HEG-001 esetén) filmréteg borítja, ami megakadályozza a szilánkok szétszóródását sérülés esetén. Ne húzza le a fóliát.



Kérjük, feltétlenül olvassa el a Nintendo Switch konzol egészségügyi és biztonsági információi oldalát, miután beállították. Ezeket az információkat a SUPPORT (Rendszerbeállítások) menüpontban érheti el a HOME menüben belül.

FONTOS INFORMÁCIÓK SZÜLŐKNEK

Szülői felügyelet

A Nintendo Switch számos izgalmas funkciót kínál. Szülőként azonban érdemes korlátozni bizonyos dolgok, amelyeket nem tartanak megfelelőnek a gyermekek számára. Speciális lépéseket készítettünk az engedélyezéshez, hogy a Nintendo Switch biztonságos legyen családja számára.

A Nintendo Switch szülői felügyelet magán a konzolon érhető el, és ezzel is vezérelheti az alkalmazást az okoseszközén. A konzol kezdeti beállítása során kiválaszthatja, hogyan szeretné beállítani a Szülői felügyeletet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Szülői felügyelet beállításának befejezéséhez.

Magán a konzolon PIN-kóddal megadhatja és módosíthatja a szülői felügyelet kívánt beállításait. PIN-kódja a Szülői felügyelet ideiglenes letiltására is használható, ha szeretné.

A beállításokat bármikor módosíthatja – még akkor is, ha távol van otthonától – a dedikált alkalmazással.

Vásárlási korlátozások a Nintendo eShopban

A Nintendo eShop vásárlások korlátozásához társítania kell gyermeke Nintendo-fiókját az Ön Nintendo fiókjával. Fiók létrehozásához nyissa meg Nintendo-fiókját okoseszközén vagy számítógépén gyermeke számára, vagy társítson egy meglévő fiókot a saját fiókjához, és állítson be korlátozásokat, ahogyan megfelelőnek tartja a Nintendo fiók beállításainál.

A Joy-Con vezérlők használata (nem vonatkozik a Nintendo Switch Lite-ra)

Az első használat előtt tölts fel és párosítsa a vezérlőket. A vezérlőket töltheti és párosíthatja közvetlenül a konzolra rögzítve vagy a Joy-Con töltőfogantyúval (HAC-012) (külön megvásárolható). A konzolhoz csatlakoztatott vezérlők teljes feltöltéséhez győződjön meg arról, hogy a konzol töltődik ugyanabban az időben.

Ha a konzolról leválasztott Joy-Connal játszik, mindenképpen használjon Joy-Con szíjtartozékot. A Joy-Con szíjtartozék rögzítéséhez illessze a + vagy - gombot a vezérlőre ugyanazzal a szimbólummal a tartozékon. Csúsztassa el a Joy-Con szíjtartozékot helyezze rá a vezérlőre, és zárja le a tologató segítségével. Ezután tegye fel és húzza meg a csuklósíjat. Tartsa biztonságosan a vezérlőt, és ne engedje el. Tegye lehetővé a megfelelő helyet maga körül játék közben. Ha befejezte a játékot, engedje el a csúszózárat, mielőtt leválasztja a tartozékot a Joy-Conról. A Joy-Con konzolra rögzítésekor vagy a Joy-Con heveder rögzítésekor győződjön meg arról, hogy a Joy-Cont megfelelően irányította, és csúsztassa el a helyére, amíg kattánó hangot nem hall. A Joy-Con leválasztásakor a konzolról vagy más eszközről ügyeljen arra, hogy tartsa lenyomva a hátulján található gombot, és felfelé csúsztassa.



Vezeték nélküli internetkapcsolat be- és kikapcsolása

A vezeték nélküli internetkapcsolat aktiválásához lépjen a HOME menü (Rendszerbeállítások) INTERNET pontjára, majd folytassa a kapcsolat létrehozásával. A vezeték nélküli internetkapcsolat kézi üzemmódban történő deaktiválásához tartsa lenyomva a HOME gombot a Gyors Beállítás eléréséhez, majd állítsa a Repülési módot Be értékre. Alternatív megoldásként kézi üzemmódban indítsa el a (Rendszerbeállítások) elemet a HOME menü, majd állítsa a Repülési módot Be értékre.

A termék ártalmatlanítása

Ne dobja ki ezt a terméket vagy a beépített akkumulátorokat a háztartási szemétkbe.

A részletekért lásd: <https://docs.nintendo-europe.com>

Az akkumulátort képzett szakembernek kell eltávolítania. Látogassa meg a <https://battery.nintendo-europe.com> webhelyet további információért.

Garancia

Garancia az Egyesült Királyságban és Írországban

[121121/UKV-HW]

24 HÓNAPOS GYÁRTÓI GARANCIA – KONZOLOK A NINTENDO SWITCH™ CSALÁDBAN

Ez a garancia a Nintendo Switch konzolokra, a Nintendo Switch – OLED Model konzolokra és Nintendo Switch Lite rendszerekre (a "Nintendo konzol"), beleértve az eredeti beépített szoftverre, a vásárláskor a megfelelő Nintendo konzolhoz tartozó operációs rendszere (a „Nintendo Operating Szoftver”) és a konzol csomagolásában található bármely vezérlőre vonatkozik (a „Nintendo Controllers”). Ebben a jótállásban a Nintendo konzolra, a Nintendo operációs szoftverre és a Nintendo vezérlőkre együtt „Termékként” hivatkozunk. Az alábbi feltételek és kizárások értelmében a Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Németország ("Nintendo") jótállást vállal a Termékre az abban a hónapban vásárolt készülékekre az eredeti fogyasztó számára, az Egyesült Királyságban, az Európai Gazdasági Térség bármely országában (Spanyolország és Portugália kivételével), vagy Svájcban ("Ön"), a termék megvásárlásától számított 24 hónapig, a Termék mentes lesz az anyag- és gyártási hibáktól.

KIZÁRÁSOK

Ez a garancia nem vonatkozik:

- szoftverek (a Nintendo operációs szoftver kivételével) vagy játékok (függetlenül attól, hogy a csomag tartalmazza termék a vásárlás időpontjában vagy sem);
- tartozékokat, perifériákat vagy egyéb olyan elemeket, amelyeket a Termékkal való használatra szántak, de nem a Nintendo által vagy a Nintendo számára gyártott (függetlenül attól, hogy a vásárláskor a Termékhez tartozott-e, vagy sem);
- a Terméket, ha azt továbbértékesítették, vagy bérbeadásra vagy kereskedelmi célra használták;
- a termék olyan hibáira, amelyeket az Ön és/vagy bármely harmadik fél véletlen sérülése okoz: hanyagság, ésszerűtlen használat, módosítás, nem engedélyezett vagy engedélyezett termékekkel való használat a Nintendo termékével való használatra (beleértve, de nem kizárólagosan a nem engedélyezett játékkifejlesztéseket, fénymásoló eszközök, adapterek, tápegységek vagy nem engedélyezett tartozékok), számítógépes vírusok ill. az internethez vagy az elektronikus kommunikáció egyéb formáihoz való csatlakozás esetén, a Termék használata a vonatkozó utasításokban foglaltaktól eltérően, vagy bármely más okból, amely nem kapcsolódik az anyag- és gyártási hibákba;
- a Termék olyan hibái, amelyek hibás, sérült vagy szivárgó akkumulátorok használatából erednek, ill. akkumulátorcsomagokat, vagy az akkumulátorok vagy akkumulátorcsomagok bármely más, a vonatkozó előírásoknak nem megfelelő felhasználásából ered;
- az akkumulátorok és akkumulátorcsomagok kapacitásának és teljesítményének idővel fokozatos csökkenése a Terméknek (amely a kétségek elkerülése végett nem minősül a Termék anyag- vagy gyártási hibájának);
- a Terméket, ha azt bármely más személy vagy cég felnyitotta, módosította vagy javította, mint a Nintendo vagy annak felhatalmazott partnerei, vagy ha a Termék sorozatszámja megváltozott, elrontották vagy eltávolították;
- minden olyan adat elvesztése, amelyet bármilyen személy vagy cég a Termékre feltöltött vagy tárolt a Nintendón vagy hivatalos partnerei kivételével;
- adatvesztés vagy bármilyen más tartalom, például szoftver, a Termék memóriájának formázása következtében (vagy a Termékhez használt microSD-kártya vagy bármely más külső tárolóeszköz); vagy
- adatvesztés vagy bármely más tartalom egy regisztrált vagy összekapcsolt Nintendo-fiók törlése miatt a Terméknél.

HOGYAN LEHET IGÉNYELNI

Ahhoz, hogy érvényes reklamációt érvényesítsen a jelen jótállás alapján, a következőket kell tennie:

- értesítse a Nintendót a termék hibájáról a vásárlástól számított 24 hónapon belül a termékről, és
 - küldje vissza a terméket a Nintendónak a hibáról szóló értesítést követő 30 napon belül.
- Az igény benyújtásához forduljon a Nintendo ügyfélszolgálatához.

Mielőtt elküldené a terméket a Nintendo ügyfélszolgálatának, távolítsa el vagy törölje a személyes-vagy bizalmas fájlokat vagy adatokat.

A Termék Nintendónak való elküldésével Ön elfogadja és egyetért, hogy a Nintendo nem vállal felelősséget a nem törölt vagy eltávolított fájlok vagy adatok elvesztéséért, törléséért vagy megsérüléséért.

A Nintendo nyomtatékosan javasolja, hogy készítsen biztonsági másolatot minden olyan adatról, amelyet nem távolít el, ill. töröl. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a javítás típusától függően a memóriában tárolt adatok vagy egyéb tartalom pontja törlésre kerülhet, és előfordulhat, hogy Ön nem tudja elolvasni az Ön számára mentett adatokat vagy egyéb tartalmat a microSD-kártyán vagy bármely más külső tárolóeszközön, vagy nem importálhatja vissza a Termékbe az alábbiak szerint az ilyen javítást követően.

Amikor elküldi a terméket a Nintendo ügyfélszolgálatának, kérjük:

1. lehetőség szerint használja az eredeti csomagolást;
2. adja meg a hiba leírását;
3. csatolja a vásárlást igazoló bizonylat másolatát, amelyen szerepel a Termék vásárlásának dátuma.

Ha a termék ellenőrzése után a Nintendo elfogadja, hogy a termék hibás, a Nintendo (saját belátása szerint) a hibát okozó alkatrész megjavítását vagy cseréjét teszi lehetővé, vagy a megfelelő elemét a terméknek kicseréli díjmentesen.

Ha a fenti 24 hónapos jótállási idő lejárt abban az időpontban, amikor a hibáról értesítették a Nintendót, ill. ha a hibára nem vonatkozik ez a garancia, a Nintendo továbbra is készen áll a javításra vagy a cserére, a hibát okozó részt, vagy a Termék megfelelő elemét kicseréli (saját belátása szerint). További információkért, különösen az ilyen szolgáltatások díjairól, kérjük, forduljon a Nintendo Ügyfélszolgálathoz.

A jelen gyártói garancia nem érinti azokat a törvényes jogokat, amelyek Önt, mint áruk vásárlóját a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján megilletik. Az itt leírt előnyök ezen jogokon felül állnak.

Támogatási információk

Nintendo ügyfélszolgálat (Egyesült Királyság és Írország)

[190421/UKV]

Nintendo ügyfélszolgálat
<https://support.nintendo.co.uk>

Műszaki adatok

Nintendo Switch	Működési frekvenciasáv(ok)	Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény
Bluetooth®	2402-2480MHz	3dBm
WLAN	2412-2472MHz / 5180-5250MHz / 5250-5320 MHz (for indoor use only)* / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm

Nintendo Switch - OLED Model	Működési frekvenciasáv(ok)	Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény
Bluetooth®	2402-2480MHz	2dBm
WLAN	2412-2472MHz / 5180-5250MHz / 5250-5320 MHz (for indoor use only)* / 5500-5700MHz	15dBm / 7.5dBm / 7.5dBm

Joy-Con (L)	Működési frekvenciasáv(ok)	Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény
Bluetooth	2402-2480MHz	4dBm

Joy-Con (R)	Működési frekvenciasáv(ok)	Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény	Maximális térerősség
Bluetooth	2402-2480MHz	4dBm	-
NFC	13.56MHz	-	-6dBμA/m

Nintendo Switch Lite	Működési frekvenciasáv(ok)	Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény	Maximális térerősség
Bluetooth	2402-2480MHz	2dBm	-
WLAN	2412-2472MHz / 5180-5250 MHz / 5250-5320MHz (for indoor use only)* / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm	-
NFC	13.56MHz	-	-1dBμA/m



* Ez a korlátozás a következő országokban érvényes:

Ausztria (AT), Belgium (BE), Bulgária (BG), Horvátország (HR), Ciprus (CY), Csehország (CZ), Dánia (DK), Észtország (EE), Finnország (FI), Franciaország (FR), Németország (DE), Görögország (EL), Magyarország (HU), Írország (IE), Olaszország (IT), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Málta (MT), Hollandia (NL), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovákia (SK), Szlovénia (SI), Spanyolország (ES), Svédország (SE), Svájc (CH) és az Egyesült Királyság (Észak-Írország) (UK(NI))

Környezetbarát Információk a Nintendo Switch AC adapterhez

Az EU által engedélyezett kereskedelmi regisztrációs reprezentatív szám	HRB 101840	
Modell azonosító	HAC-002(UKV)	
Bemeneti feszültség	AC 100-240V	
Bemeneti AC frekvencia	50/60Hz	
Kimeneti feszültség *	DC 5.0V	DC 15.0V
Kimeneti áram	1.5A	2.6A
Kimeneti teljesítmény	7.5W	39.0W
Átlagos aktív hatékonyság	76.8%	88.5%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett (10%)	-	83.0%
Üresjáratú energiafogyasztás	0.08W	0.08W

* A váltóáramú adapter (HAC-002(UKV)) kétféle egyenáramú kimenettel rendelkezik, és a kimeneti feszültség automatikusan változik a csatlakoztatott eszköztől függően.

Konzol környezetbarát információi

A termék energiafogyasztásával, energiagazdálkodásával és erőforrás-hatékonyságával kapcsolatos információk a következő címen érhetők el:

<https://nintendo-europe.com/switch-ecodesign>

A terméken használt szimbólumok és jelölések magyarázatáért lásd: <https://docs.nintendo-europe.com>

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nintendo ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa (Nintendo Switch/Nintendo Switch – OLED Model/ Nintendo Switch Lite/Joy-Con) megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://docs.nintendo-europe.com>

Az Egyesült Királyság esetében: A Nintendo ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa (Nintendo Switch/Nintendo Switch – OLED Model/ Nintendo Switch Lite/Joy-Con) megfelel a vonatkozó törvényi követelményeknek. A megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://docs.nintendo-europe.com>

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az ilyen védjegyek Nintendo általi használata engedély alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosoké. © Nintendo

A védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. A Nintendo Switch és a Joy-Con a Nintendo védjegyei.



A Nintendo Switchel kapcsolatos további információkért látogasson el a Nintendo támogatási weboldalára.

<https://support.nintendo.com>

Az Egyesült Királyság 2022. évi termékbiztonsági és telekommunikációs infrastruktúráról szóló törvénye és a termékbiztonsági és telekommunikációs infrastruktúra (a csatlakoztatható termékek biztonsági követelményei) 2023. évi szabályozása által megkövetelt megfelelési nyilatkozat

Termékleírás	Nintendo Switch: HAC-001 (-01) Nintendo Switch-OLED Model: HEG-001 Nintendo Switch Lite: HDH-001
A termék bármely gyártójának neve és címe	Nintendo Co., Ltd., bejegyzett cégszámmal 113000101420, Japánban bejegyzett címmel: 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japán
A gyártó bármely meghatalmazott képviselőjének neve és címe	A Nintendo of Europe GmbH az Egyesült Királyságban bejegyzett fióktelepén keresztül jár el, BR005889 fiókszámmal és a Quadrant bejegyzett címével, 55-57 High Street, Windsor, SL4 1LP.
Nyilatkozat arról, hogy a megfelelési nyilatkozatot a termék gyártója vagy a gyártó nevében készítette	A Nintendo Co., Ltd. kijelenti, hogy ezt a megfelelési nyilatkozatot a Nintendo Co., Ltd., mint a termék gyártója készítette.
Nyilatkozat arról, hogy a gyártó betartotta vagy (i) a Szabályzat 1. mellékletében szereplő biztonsági követelményeket, vagy (ii) a Szabályzat 2. mellékletében szereplő megfelelőnek tekintett feltételeket.	A Nintendo Co., Ltd. kijelenti, hogy véleménye szerint eleget tett a Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott vonatkozó biztonsági követelményeknek.
A termék meghatározott támogatási időszaka	A biztonsági frissítéseket legalább 2025. november 9-ig biztosítjuk, ami az aláírástól számított 2 éves időszak. A meghatározott támogatási időszak időről időre meghosszabbítható. A naprakész információkért lásd: https://www.nintendo.co.uk/Legal-information/Product-Security-2474043.html

A gyártó nevében aláírta:

Aláírás: *Shuntaro Furukawa*
Név: **Shuntaro Furukawa**
Munka megnevezése: **Képviselő igazgató és elnök**
Gyártó(k) neve: **Nintendo Co., Ltd.**
A kiállítás dátuma és helye: **2023 November 10, Kyoto, Japán**



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
EU authorised representative & importer:
Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany
UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK

