



Midea MK-15H01A 1.5L Elektromos Vízforraló

Használati utasítás

FONTOS MEGJEGYZÉS: Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a termék használata előtt. Őrizze meg későbbi használatra.

Biztonsági Utasítások

Olvassa el figyelmesen és őrizze meg az összes utasítást.

A megfelelő védelem érdekében 10A névleges áramú konnektor használatát javasoljuk. Az áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében ne működtessen másik nagy teljesítményű készüléket ugyanazon az áramkörön.

Ne töltsen fel a vízforralót, ha az alapra van helyezve, szárítsa fel a vizet a test alján, mielőtt az elektromos talpra helyezi.

Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

Fokozott felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek közelében használja.

Az elektromos vízforralót sima felületen kell működtetni. Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos égőre vagy közelébe, vagy más elektromos készülék tetejére.

Ne érintse meg a forró felületeket, használja a fogantyút. Ügyeljen arra, hogy a kifolyócsőből vagy a fedélből gőz távozik, különösen az újratöltés során. Forrás közben ne távolítsa el a fedelet.

Ne használja a vízforralót vízen kívül más melegítésére. Ne töltsen a „max” jelzés fölé. Ne működtesse a vízforralót, ha a víz a minimum alatt van.

Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon az asztal szélén, és ne érjen forró felületekhez. A tápkábel felesleges részét mindig az alapegység rekeszében tárolja.

Ne merítse a készülék egyetlen részét sem vízbe vagy más folyadékba. Ne használja a készüléket hosszabbító kábellel, hacsak nem ellenőrizte és tesztelte egy képzett technikus vagy szerviz. A készüléket mindig olyan konnektorról használja, amelynek feszültsége (csak váltakozó áramú) a készüléken jelezve van.

Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy felhatalmazott személynek ki kell cserélnie.

MEGJEGYZÉS: ha a vízforraló túl van töltve, forrásban lévő víz távozhat belőle.

A vízforraló csak a mellékelt állvánnyal használható

FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsolja be, ha fennáll annak a lehetősége, hogy a fűtőberendezésben lévő víz megfagyott.

Mindig húzza ki a vízforraló csatlakozóját a konnektorból, ha a következő esetek állnak fenn:

- Nincs víz a vízforralóban
- Víz feltöltése folyamatban van
- Nincs használatban a készülék

- Tisztítás vagy áthelyezés előtt

Hívja ügyfélszolgálati telefonszámunkat információért, vagy térjen vissza Ügyfélszolgálatunkhoz vizsgálat és javítás céljából. Soha ne javítsa meg a készüléket saját maga.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne távolítsa el egyedül a ház alsó fedelét vagy a tápegységet.

Ne használjon a mellékletből eltérő alapegységet. A gyártó által nem javasolt tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a vízforraló nyílásaiba vagy nyílásaiba.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra szolgál. Ne használja a szabadban.

Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy ha eligazították őket a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha megértik az ezzel járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelik őket. A készüléket és annak kábelét tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például:

- A személyzet konyhái üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben;
- Parasztházak;
- Szállodákban, motelekben és egyéb lakókörnyezetben lévő ügyfelek szobájába;
- Reggeliztető jellegű környezetekbe

FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el a fedelet, amíg a víz forr.

VIGYÁZAT: Úgy helyezze el a fedelet, hogy a gőz a fogantyútól távolabb kerüljön.

VIGYÁZAT: Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt leveszi az állványról.

VIGYÁZAT: Legyen óvatos, és kerülje a víz kiömlését a csatlakozóra.

A készülékek nem megfelelő használata súlyos égési sérüléseket okozhat, ezért ügyeljen rá.

Ne próbáljon belenyúlni a vízforraló edényébe, mert a fűtőelem felülete használat után maradékhőnek van kitéve.

A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket.


Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

KÉRJÜK, KÖVESSE A FENTI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET

Rövid bemutatkozás

Racionális tervezés, hozzon kényelmet és élvezetet az életébe!
A gyors forralás időt és energiát takarít meg Önnek. Gőzvezérlés a vízforraló forralás utáni kikapcsolásához. Automatikus kikapcsolás a túlmelegedés elleni védelem érdekében. A termosztát kiváló minőségű, 360'-os forgó teljesítményű alap, Rozsdamentes acél test, Duplafalú vízforraló.

Termékáttekintés



Midea MK-15H01A 1,5L elektromos vízforraló

Számozás	Megnevezés
1	Fedél
2	Fedélkioldó gomb
3	Fogantyú
4	Kapcsoló/Világítás
5	Powerbase
6	Duplafalú borítás
7	Kifolyó

Vízforraló modell

Modellszá	Névleges	Névleges		Méretek	Töme
-----------	----------	----------	--	---------	------

m	feszültség g	teljesítmény	Kapacitás		g
MK-15H01A	220-240V 50/60Hz	1850-2200W	1,5L	22,5X15,6X22,9cm	1,2kg

Hogyan kell használni

Ha először használja, vagy hosszabb ideig nem használta, ajánlatos a maximális szintjelzésig friss csapvízzel feltölteni, felforralni és a vízforralót legalább 2 alkalommal kiüríteni, ezzel **megtisztítja a vízforralót** az apró részecskéktől. Ne igyon ebből a vízből.

Nyomja meg a fedélzárát a fogantyún a kinyitáshoz.

Távolítsa el a vízforraló kannát az alapegységre és vigye a töltőhelyre. **Töltse fel a vízforralót** a kívánt mennyiségű vízzel (nem kevesebb, mint a minimum és nem több, mint a maximum).

Tegye vissza a fedelet; helyezze vissza a vízforralót az alapegységre.

Csatlakoztassa a **dugót egy konnektorba** (220-240 V, AC), kapcsolja be a vízforralót a kapcsoló megnyomásával. A lámpa kigyullad, jelezve, hogy a vízforraló melegszik.

A vízforraló **automatikusan kikapcsol, ha a víz felforrt**, és a neonfény kialszik.

Emelje fel a vízforralót az alapegységről, és töltse ki a vizet a tartályból.

Tisztítás

A vízforraló élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a vízforralóban lévő ásványi lerakódásokat.

Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és hagyja kihűlni.

Ne használjon vegyi, acélgyapot vagy súroló hatású tisztítószeret a vízforraló külsejének tisztításához, mert ezek megkarcolják a felületet és elhalványítják a külső színt.

Töltse fel a vízforralót 0,5 liter fehér ecettel, a maradékot pedig vízzel, és hagyja állni több mint 1 órán át;

Ürítse ki az oldatot a vízforralóból. A visszamaradt lerakódásokat nedves ruhával törölje le

Töltse fel a vízforralót tiszta vízzel, forralja fel, majd öntse ki a vizet. Ismételje meg, a vízforraló használatra kész lesz;

ha szükséges, ismételje meg többször a fenti műveleteket;

Ne merítse vízbe. A vízforraló felülete nedves ruhával törölhető át, és puha, száraz ruhával polírozható.