



Xiaomi Multi Funkciós Zseblámpa

Használati utasítás

Biztonsági utasítások

Kérjük, használja a zseblámpát a kézikönyvben leírtak szerint.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne engedje, hogy gyerekek használják a biztonsági övvágót és az ablaktörőt. Meleg időben ne hagyja a zseblámpát hosszú ideig autóban vagy közvetlen napfényben, mert túlmelegedhet és égési sérüléseket okozhat.

Esős napokon ne töltsse a szabadban.

Óvintézkedések

A zseblámpa izzója pótolhatatlan. Amikor az izzó eléri élettartama végét, a teljes zseblámpát ki kell cserélni.

Az akkumulátor kezelése

Ne nyissa fel vagy vágja el az akkumulátort

Ne tegye ki az akkumulátort hőnek vagy lángnak. Tartsa távol az akkumulátort a közvetlen napfénytől

Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai ütésnek.

Véletlen elemszivárgás esetén ügyeljen arra, hogy a kifolyt folyadék ne kerüljön a bőrére vagy a szembe. Érintkezés esetén öblítse le bő vízzel, és időben forduljon orvoshoz.

Az első használat előtt töltsse fel a zseblámpát.

Hosszú távú tárolás után az akkumulátort többször fel kell tölteni és le kell meríteni az optimális teljesítmény érdekében.

Az akkumulátor akkor a legjobb, ha szobahőmérsékleten ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$) használja.

Ha a zseblámpát meg kell semmisíteni, az elemet ki kell venni.

Az elem eltávolítása előtt a zseblámpát le kell kapcsolni.

Kérjük, hogy az akkumulátort megfelelő és környezetbarát módon hasznosítsa újra és semmisítse meg.

Használat

A zseblámpa erős fényt bocsát ki. Kerülje, hogy a fény közvetlenül emberek vagy állatok szemébe, vagy optikai berendezések lencséibe kerüljön.

A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a gyerekeket felnőtt felügyelete alatt kell tartani, amikor a zseblámpát használják.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye a zseblámpát vízbe vagy más folyadékba.

Ne helyezze vagy tárolja a zseblámpát sehol fürdőkádban vagy mosogató közelében.

Ha a magas fényt (főfény módban) vagy a villogó üzemmódot hosszabb ideig használja, a zseblámpa felülete felmelegedhet.

Ez normális. Az égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében ne érintse meg, ha ez megtörténik.

A zseblámpa IP54-es por- és vízálló funkciója az alsó rész fej eleme nélkül hatástalan lesz (amennyiben azt leveszi/letekeri).

Töltés

Kérjük, olyan töltőt használjon, amely megfelel a zseblámpa specifikációinak.

Ha a zseblámpát hosszabb ideig nem használta, és az akkumulátor töltöttségi szintjelzője újratöltéskor nem működik megfelelően, folytassa a töltést 30 percig, majd ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintjelzője megfelelően működik-e.

Ha olyan töltőt használ, amely nem felel meg a zseblámpa specifikációinak, a zseblámpa emiatt okozott károsodására nem terjed ki a garancia, és ez egyéb kockázatokhoz vezethet.

Ha a zseblámpa akkumulátora eléri a 45°C-ot, a töltésvédelmi funkció működésbe lép, és a töltés leáll. A töltéshez ajánlott környezeti hőmérséklet szobahőmérséklet.

Karbantartás

Ezt a zseblámpát nem lehet szétszerelni, és csak a Xiaomi által felhatalmazott technikusok javíthatják. A sérülések elkerülése érdekében ne próbálja meg saját maga megjavítani.

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Termék áttekintés

Köszönjük, hogy a Xiaomi többfunkciós zseblámpát használja.



mulan.hu

Hogyan kell használni

Töltés

A zseblámpát az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. Csúsztassa felfelé a sugárállítót, hogy szabaddá tegye a Type-C töltőportot, és helyezze be a töltőkábelt a töltéshez.


Megjegyzés: A zseblámpához Type-C töltőkábel tartozik.

Amikor a zseblámpa töltődik: Fő lámpa: Csak a gyenge megvilágítás engedélyezhető. Oldalsó lámpa: Kerékpározhat gyenge fényviszonyok között, villogó piros lámpán és villogó ködlámpán.

Üzem mód állító

Forgassa el az üzemmód-beállítót a közötti váltáshoz két különböző mód:

Fő fény mód ikon 

Oldalsó fény mód ikon 

Be/Ki gomb

A gomb használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot 0,5 másodpercig a zseblámpa be- vagy kikapcsolásához.

Fő világítási módban:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 0,5 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot a gyenge megvilágítás bekapcsolásához, majd nyomja meg újra a következő lépések közötti váltáshoz: közepes fény – erős fény – gyenge fény. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 0,5 másodpercig a be/ki gombot a zseblámpa kikapcsolásához.

Ikon Oldalsó világítás módban:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 0,5 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot a gyenge világítás bekapcsolásához, majd nyomja meg újra a következő lépések közötti váltáshoz: erős fény – villogó piros lámpa – villogó ködlámpa – gyenge fény. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 0,5 másodpercig a be/ki gombot a zseblámpa kikapcsolásához.

Strobe mód/SOS mód:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig bármikor a villogó üzemmód bekapcsolásához, majd nyomja meg újra a következő lépések közötti váltáshoz: SOS mód – villogó üzemmód. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 0,5 másodpercig a be/ki gombot a vaku kikapcsolásához.

Sugárállító

Csúszassa a sugárbeállítót fel és le a reflektor és a reflektor közötti beállításához.


Akkumulátor töltöttségi szint jelző

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% felett van, miközben a zseblámpa be van kapcsolva, az akkumulátor töltöttségi szintjelzője fehér marad. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% vagy az alatt van, az akkumulátor töltöttségi szintjelzője piros marad mindaddig, amíg az elem le nem merül, és a zseblámpa ki nem kapcsol.

Biztonsági öv vágó

Először csavarja le a hátsó sapkát, majd használja a biztonsági övágót a következő lépések szerint.

- 1. lépés:** Húzza szorosan a biztonsági övet a mellkasán a kezével, hogy egyenesen tartsa.
- 2. lépés:** Tartsa a zseblámpát, és helyezze be a megfeszített biztonsági övet a vágóba.
- 3. lépés:** Tartsa a zseblámpát vízszintesen, és gyorsan húzza vízszintesen a biztonsági öv elvágásához.




mulan.hu

A vágóeszköznek és a biztonsági övnek 45°-os szögben kell lennie, hogy megkönnyítse a vágást.

Ablaktörő

Csavarja le az alsó rész fejét, helyezze az ablaktörő végét merőlegesen az ablakra, és nyomja meg erősen. Az ablaktörő szög kiugrik és betöri az üveget. Miután elengedi, az ablaktörő szög visszakerül a zseblámpába.



Mágneses talp

A mágneses talp bármilyen mágneses felületre rögzíthető, amely vasat, nikkelt stb. tartalmaz. A mágneses talp csúszósínje lehetővé teszi a zseblámpa 107°-os elforgatását.



Hibaelhárítás

Problémák	Lehetséges okok	Megoldások
Az akkumulátor töltöttségi szintjelzője piros marad, amikor bekapcsolja a zseblámpát.	Alacsony akkumulátortöltés	Töltse fel a zseblámpát.
Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző lámpa nem világít töltés közben.	A Type-C töltőkábel nincs bedugva, vagy a mellékelt töltőkábel nincs használatban.	Használja a mellékelt töltőkábelt, és győződjön meg arról, hogy 5 V-os hálózati adaptert használ.
	A környezeti töltési hőmérséklet 0°C alatti vagy 45°C felett van.	Töltés szobahőmérsékleten.
A zseblámpa használat közben automatikusan módot vált.	Mágneses interferenciák vannak az üzemmód-beállító közelében.	Ne helyezze a zseblámpát mágnes közelébe, és ne használja erős mágneses környezetben.
Az ablaktörő szög nem jön ki	Az ablaktörő nem merőleges a felületre, és nem is kell elég erősen megnyomni.	Győződjön meg arról, hogy az ablaktörő merőleges a felületre, és le van nyomva a végéig.

Megjegyzés: A zseblámpa izzója pótolhatatlan. Amikor az izzó eléri élettartama végét, a teljes zseblámpát ki kell cserélni.

Műszaki adatok

Típus: MJSDT001QW

A tétel méretei: 188 × 40,5 × 36 mm

Nettó tömeg: kb. 240 g

Bemenet: 5 V ikon 1,5 A

IP besorolás: IP54

Akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor

Az akkumulátor névleges kapacitása: 3100 mAh

Az akkumulátor névleges feszültsége: 3,6 V Ikon

Töltési idő: kb. 180 perc

Főbb világítási specifikációk

Főlámpa specifikáció

	Erős fény	Közepes fény	Gyenge fény
Fényerő	1000 lm	240 lm	50 lm
Akkumulátor élettartama	3 óra	5 óra	24 óra
Sugártávolság	240 m	120 m	50 m

Oldalsó lámpa specifikációi

	Gyenge fény	erős fény	villogó piros fény	villogó ködlámpa
Fényerő	30 lm	200 lm		
Akkumulátor élettartama	36 óra	5,5 óra	90 óra	90 óra

Szabályozási megfelelési információk

Európa – EU megfelelési nyilatkozat

 Mi, a Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, európai normáknak és módosításoknak. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/global/-service/support/declaration.html>

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, hulladék elektromos és elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőpontok helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság szállítói megfelelési nyilatkozata

Ez a szállító megfelelési nyilatkozata a következőkre vonatkozik

Termék: Xiaomi többfunkciós zseblámpa típuszáma(i): MJSDT001QW
Márka/kereskedelmi: Xiaomi

Kijelentjük, hogy a fent említett készüléket tesztelték, és megfelelt a CFR 47 Part 15 előírásának

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen az oldalsó telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és az utasításoknak megfelelően telepítve és használva káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

Írnyítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.

Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Gyártva:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Készítette:

Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

(egy Mi Ecosystem cég)

Cím:

Building 45, No.50 Moganshan Road, Shanghai, Kína

További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

