


xiaomi

Redmi Watch 4 –
Használati útmutató




Így viselje



Állítsa be úgy a szíjat, hogy megfelelően illeszkedjen a csuklójára.



Nyomja be a szíjon lévő rögzítőpöcköt a megfelelő lyukba a szíjon.



Fűzze át a szíjat a rögzített és a mozgatható bújtatón.



Állítsa a mozgatható bújtatót a megfelelő helyzetbe a szíj rögzítéséhez.

A termék áttekintése

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.



Az óra jobb kezeléséhez töltsse le és telepítse az alkalmazást, és jelentkezzen be Xiaomi-fiókjába további szolgáltatásokért.



Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.



További részletekért olvassa be a QR-kódot, vagy csatlakoztassa az órát az alkalmazáshoz, és tekintse meg a használati útmutatót.

Műszaki adatok

Név: Okosóra Vízállóság:

5 ATM

Akkumulátor kapacitása: 470 mAh

Működési hőmérséklet: -10–45 °C

Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth® 5.3

Bemeneti feszültség: 5 V

Bemeneti áram: 1 A

A szimbólum egyenfeszültséget jelez.

Típus: M2315W1

GPS/BeiDou/GLONASS/GALILEO/QZSS


működési frekvenciája: 1559–1610MHz

Maximális kimeneti teljesítmény: <13,5 dBm

Bluetooth-frekvencia: 2402–2480 MHz

Kompatibilitás: A termék csak bizonyos Android és iOS rendszereket támogat. Részletes információért lásd a termék oldalát a www.mi.com címen.

A Redmi Watch 4 készülékkel kapcsolatos szabályozási információkat, terméktanúsítást és megfelelőségi logókat lásd: Settings > About Watch > Regulatory (Beállítások > Az óra névjegye > Szabályozási információk).

 **Bluetooth**® A Bluetooth® szövédjegy és -logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Xiaomi Inc. által történő felhasználásuk minden esetben engedély alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonában állnak.

Információ a szabályozásoknak való megfelelésről



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és igénybevételük feltételeiről további információért forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.

EU-s megfelelőségi nyilatkozat



A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az M2315W1 típusjelű rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Biztonsági óvintézkedések

- A mindennapi használathoz kényelmesen húzza meg az órát a csuklója körül, körülbelül egy ujjnyira a csuklócsontjától. Állítsa be a szíjat, hogy a pulzusmérő megfelelően tudjon adatot gyűjteni.
- Amikor az órát pulzusmérésre használja, ne mozgassa a csuklóját.
- Az óra vízállósági besorolása 5 ATM (50 méter mélység). Úszómedencében, partközeli úszás közben vagy más, sekély vízben folytatott tevékenységek során is viselhető. Nem használható azonban forró zuhanyzóban, szaunában vagy búvárkodáshoz. Ügyeljen továbbá arra, hogy az órát ne ériék közvetlenül gyors áramlatok vízi sportok során. A vízállóság nem állandó, és idővel csökkenhet.
- Az óra érintőképernyője víz alatt nem használható. Ha az óra vízzel érintkezik, használat előtt puha ronggyal törölje le a vizet a felületéről.
- A napi használat során lehetőleg ne hordja túl szorosan az órát. Tartsa szárazon az érintkezési felületét, és rendszeresen tisztítsa meg a pántot vízzel. Ha a bőrén az érintkezési területen bőrpír vagy duzzanat jelentkezik, azonnal hagyja abba az óra használatát, és forduljon orvoshoz.
- Ügyeljen arra, hogy töltés közben a hálózati adapter, a töltőkábel és az óra száraz környezetben legyen. Ne nyúljon hozzájuk nedves kézzel, és ne tegye ki őket esőnek.

vagy más folyadéknak!

- Ha az órát hosszabb ideig nem használja, a teljes feltöltés után kapcsolja ki, majd tárolja hűvös és száraz helyen.
- Az órát legalább 3 havonta egyszer töltsse fel.
- Az óra működési hőmérséklete -10°C és 45 °C között van. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, az óra hibásan működhet.
- Ha a képernyő eltört, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ehelyett azonnal hagyja abba az óra használatát, és forduljon hivatalos szervizhez.
- Az óra töltéséhez a mellékelt töltőkábelt használja. Csak a helyi biztonsági előírásoknak megfelelő, illetve tanúsított és ellenőrzött gyártók által szállított hálózati adaptereket használjon.
- Ne szedje szét, ne üsse meg, ne törje össze, és ne dobja tűzbe az órát!
- Ha bármilyen púposodást vagy folyadékszivárgást tapasztal, azonnal függeszse fel az akkumulátor használatát.
- Az óra beépített akkumulátorral rendelkezik.
- Az akkumulátor és az óra sérülésének elkerülése érdekében ne szerelje szét az órát és ne cserélje ki az akkumulátort!
- Az akkumulátort csak hivatalos szerviz cserélheti ki – a nem megfelelő akkumulátor használata veszélyes, és akár személyi sérülés is okozhat.
- Ha az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe dobják, vagy mechanikusan összetörik vagy szétvágják, felrobbanhat.
- Ne tegye az akkumulátort a kommunális hulladékba!
- Az akkumulátor hulladékba helyezésekor tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékleten hagyják, felrobbanhat, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat belőle.
- Ha az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, felrobbanhat, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat belőle.
- Az óra és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak.
- A fulladásos és a gyermekek által okozott egyéb veszélyek és károk elkerülése érdekében tartsa az órát olyan helyen, ahol gyermekek nem érhetik el.
- A termék kijelzőjét használat közben tartsa távol gyermekek és állatok szemétől.
- Az óra nem orvosi eszköz; az óra által szolgáltatott adatok és információk nem használhatók fel betegségek diagnosztizálására, kezelésére és megelőzésére.
- A termékkel kapcsolatos információk az óra hátlapján található.

Jogi nyilatkozat: A jelen használati útmutatóban a terméket, a tartozékokat, a kezelőfelületeket és egyéb elemeket ábrázoló képek csupán illusztrációs célokat szolgáló sematikus rajzok, amelyek némileg eltérhetnek a tényleges terméktől. A jelen útmutató a Xiaomi vagy a Xiaomi-ökoszisztémába tartozó más vállalat kiadványa. Az útmutatóban, a kapcsolódó programokban és/vagy készülékekben előforduló nyomdai hibák és pontatlan információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. Az ilyen módosításokat az útmutató legfrissebb verziójában jelezzük.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
 Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kína, 100085

További információért látogasson el a www.mi.com webhelyre.